NOVARENT PARTY AND EVENTS

# GEBRUIKSAANWIJZING: 4 op een rij XXL

> ⚠ **BELANGRIJKE HOOFDREGEL:**
> Laat kinderen NOOIT op het spelframe klimmen of eraan gaan hangen. Het spel dient uitsluitend op een vlakke, stabiele ondergrond te worden geplaatst om omvallen en letsel of schade te voorkomen.

## 1. Stapsgewijze installatie & gebruik

1. Haal het grote spelframe en de speelschijven voorzichtig uit de transporttas of transportbox.
2. Plaats de twee steunvoeten aan de zijkanten van het frame en zorg ervoor dat deze stevig vergrendeld of vastgeklikt zitten.
3. Zet het spel rechtop op een vlakke ondergrond (gras, terras of binnenvloer). Controleer of het spel stabiel staat en niet wankelt.
4. Zorg ervoor dat de schuifbalk/ontgrendeling aan de onderzijde van het frame volledig GESLOTEN is, zodat de schijven niet direct onderuit vallen als u ze erin werpt.
5. Verdeel de twee kleuren schijven eerlijk onder de spelers. Het spel is klaar voor gebruik! Gooi de schijven er rustig van bovenaf in.
6. Om een nieuw spel te starten: schuif de balk aan de onderzijde open. De schijven vallen er aan de onderkant uit. Vang ze netjes op of laat ze op een kleed vallen.

## 2. Schoonmaak- & Retourvoorschriften

Verzamel alle speelschijven en tel ze na (controleer of het aantal compleet is volgens de setlijst). Neem het frame en de schijven af met een schone, licht vochtige doek indien er limonade of modder op is gekomen. Droog alles goed af met een handdoek. **Let op: Het spel mag NOOIT nat of modderig worden ingepakt (om schimmel en vlekken te voorkomen). Lever het compleet en schoon in de transporttas in.**

## 3. Eerste hulp bij storingen (Troubleshooting)

| Probleem | Mogelijke oorzaak & Oplossing |
|---|---|
| Schijven vallen er direct doorheen | De ontgrendelingsbalk aan de onderzijde staat nog open. Schuif deze volledig dicht en vergrendel hem voordat u de schijven erin gooit. |
| Het spel wankelt | De ondergrond is niet vlak genoeg of de zijvoeten zijn niet correct gemonteerd. Verplaats het spel naar een vlakke vloer en controleer de klikverbinding van de voeten. |
| Schijven zitten klem | Er is waarschijnlijk te veel kracht gebruikt of er zit vuil in de schacht. Tik voorzichtig tegen de zijkant of haal de schijf er handmatig van bovenaf uit. Forceer niets. |