NOVARENT PARTY AND EVENTS

GEBRUIKSAANWIJZING: Cornhole Spelset

> ⚠ **ABSOLUTE HOOFDREGEL:**
> **Laat de houten Cornhole borden NOOIT in de regen of op een natte ondergrond (zoals vochtig gras) staan. Vocht trekt in het hout, waardoor de laklaag beschadigt en de borden kromtrekken. De werpzakjes mogen absoluut niet nat worden (de vulling kan gaan schimmelen of klonteren).**

1. Stapsgewijze installatie & gebruik

1. **Plaatsing:** Zet de twee Cornhole borden op een vlakke, stabiele en droge ondergrond recht tegenover elkaar.
2. **Afstand bepalen:** De officiële afstand tussen de voorzijden van de borden is 8 meter (voor recreatief gebruik of kinderen kan dit naar eigen inzicht worden verkort tot 4 à 6 meter).
3. **Klaarzetten:** Klap de houten poten aan de achterkant van beide borden volledig uit tot ze stevig vergrendelen. Controleer of het bord niet wiebelt.
4. **Het spel (2 of 4 spelers):** Spelers gooien om en om hun 4 zakjes richting het tegenoverliggende bord. Voeten moeten achter de voorkant van het eigen bord blijven tijdens de worp.
5. **Puntentelling:** Een zakje op het bord is 1 punt. Een zakje dat door het gat gaat (een 'Cornhole') is 3 punten. Zakjes die de grond raken tellen niet mee. Er wordt gespeeld met een 'aftreksysteem' (bijv. Team A scoort 5 punten, Team B scoort 3 punten -> Team A krijgt 2 punten op het scorebord). Het team dat als eerste exact 21 punten bereikt, wint.

2. Schoonmaak- & Retourvoorschriften

Zorg ervoor dat alle 8 werpzakjes (4 van elke kleur) volledig droog, zandvrij en compleet in de meegeleverde transporttas worden opgeborgen. Veeg de houten borden af met een droge, schone doek. Eventuele modder- of vochtschade wordt verrekend met de borg.

3. Eerste hulp bij problemen (Troubleshooting)

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Bord schuift of wiebelt	De ondergrond is te glad of ongelijk. Plaats de set op gras of leg een stroeve mat onder de houten poten.
Zakjes zijn vochtig geworden	Leg de zakjes direct te drogen op een warme plek (niet in de droger!). Meld dit bij het retourneren.
Onderdelen incompleet	Controleer de speelomgeving grondig. Bij vermissing van werpzakjes worden vervangingskosten in rekening gebracht.