NOVARENT PARTY AND EVENTS

GEBRUIKSAANWIJZING GASBARBECUE

Volg deze stappen voor het perfecte en veilige barbecuefeest!

VEILIGHEID EN VOORBEREIDING:
- Plaats de barbecue uitsluitend buiten op een vlakke, stevige en onbrandbare ondergrond.
- Houd kinderen en huisdieren op veilige afstand van de warme barbecue.
- Zorg dat de vetopvangbak voor het starten onder de barbecue is geplaatst.

1. Gas aansluiten en controleren

1. Zorg ervoor dat alle bedieningsknoppen van de barbecue in de 'Off'-stand staan.
2. Draai de gasdrukregelaar **handvast linksom** op de gasfles.
3. Draai de kraan van de gasfles rustig helemaal open.

2. De barbecue aansteken

1. **BELANGRIJK: Open altijd eerst de deksel/kap van de barbecue voordat u deze aansteekt!** Dit voorkomt een gevaarlijke gasophoping onder de kap.
2. Druk de linker bedieningsknop in en draai deze naar de hoogste stand ('High' of het vlam-icoon).
3. Druk direct daarna op de ontstekingsknop (u hoort een klik) totdat de brander ontsteekt. Als de barbecue geen ingebouwde ontsteker heeft, gebruikt u een lange aansteker via het ontstekingsgat aan de zijkant.
4. Zodra de eerste brander brandt, kunt u de overige branders simpelweg opendraaien; deze ontsteken automatisch mee.
5. Sluit de deksel en laat de barbecue ca. 10 minuten voorverwarmen.

2. Schoonbranden en retourneren

- **Na het barbecueën:** Draai alle branders 10 minuten op de hoogste stand met gesloten deksel. Hierdoor verbranden vet- en etensresten tot as (schoonbranden).
- Borstel het rooster daarna kort schoon met een geschikte barbecueborstel.
- **Retourvoorwaarde:** De barbecue dient conform afspraak **vetvrij en gereinigd** te worden geretourneerd, tenzij de schoonmaak vooraf bij NovaRent is afgekocht.

© 2026 NovaRent – www.novarent.nl

Heeft u acute problemen of vragen tijdens uw feest? WhatsApp ons direct!