NOVARENT PARTY AND EVENTS

GEBRUIKSAANWIJZING: Gobo Projector (incl. 10 gobo's)

> ⚠ **BELANGRIJKE HOOFDREGEL**
> Raak de glazen of metalen gobo-schijfjes en de interne lens NOOIT met blote vingers aan (huidvet kan inbranden op de hete lens). Gebruik altijd een schoon doekje of handschoentjes bij het wisselen. Kijk nooit rechtstreeks in de felle projectielens; dit kan acute oogschade veroorzaken!

1. Stapsgewijze installatie & gebruik

1. **Plaatsing & Montage:** Bevestig de Gobo Projector stabiel op een statief, muurbeugel of plaats hem op een stevige ondergrond. Richt de projector op de gewenste egale muur, vloer of doek.
2. **Gobo kiezen & plaatsen:** Kies één van de 10 meegeleverde gobo-patronen (bijv. 'Happy Birthday', 'Trouwringen' of abstracte feestpatronen). Open het gobo-compartiment volgens de instructie en schuif het schijfje voorzichtig in de houder. Sluit de behuizing goed.
3. **Stroom aansluiten:** Steek de stekker in een stopcontact (230V). De krachtige LED-lichtbron start direct op.
4. **Scherpstellen (Focus):** Draai handmatig aan de buitenste lensring aan de voorzijde van de projector totdat de afbeelding op de muur of vloer haarscherp en duidelijk zichtbaar is.
5. **Rotatie instellen:** Gebruik de schakelaar aan de achterzijde om de gobo stil te laten staan of rustig te laten ronddraaien ('Rotation ON/OFF') voor een dynamisch effect.

2. Schoonmaak- & Retourvoorschriften

- **Uitschakelen:** Schakel de projector uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- **Afkoelen:** Laat het apparaat minimaal 10 tot 15 minuten afkoelen voordat u het gobo-schijfje verwijdert of de machine inpakt.
- **Gobo's opruimen:** Haal de geplaatste gobo voorzichtig uit de machine en berg alle 10 de gobo-schijfjes netjes en krasvrij op in het meegeleverde opbergdoosje.
- **Retour:** Lever de projector, de stroomkabel en de complete set van 10 gobo's onbeschadigd in in de transportkoffer van NovaRent.

3. Eerste hulp bij storingen (Troubleshooting)

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Projectie is erg wazig of onscherp	Draai aan de voorste lensring om de focus handmatig bij te stellen. De focusafstand is afhankelijk van hoe ver de projector van de muur af staat.
Afbeelding staat ondersteboven	Schakel de machine uit, open de gobo-houder en draai het gobo-schijfje handmatig 180 graden om in de houder. Schakel daarna weer in.
Lichtbron doet niets	Controleer of de stroomkabel goed zit. Als de ventilator wel draait maar er komt geen licht, neem dan direct contact op met NovaRent.