NOVARENT PARTY AND EVENTS

GEBRUIKSAANWIJZING: Heetwaterdispenser (3 liter)

⚠️ **BELANGRIJKE HOOFDREGEL:**
Zet de dispenser NOOIT aan als deze leeg is. Dit beschadigt het verwarmingselement direct en onherstelbaar (droogkookbeveiliging). Gebruik de dispenser uitsluitend voor water.

1. Stapsgewijze installatie & gebruik

1. Zet de dispenser op een hittebestendige en stabiele ondergrond.
2. Vul de tank met koud, schoon kraanwater tot maximaal de 'MAX'-lijn.
3. Sluit de deksel goed en vergrendel deze (indien van toepassing).
4. Steek de stekker in een regulier 230V stopcontact.
5. Zet de aan/uit-schakelaar aan. Het indicatielampje 'Verwarmen' gaat branden.
6. Wacht tot het lampje 'Warmhouden' aanslaat. Het water is nu klaar voor gebruik via de tapkraan.

2. Schoonmaak- & Retourvoorschriften

Laat het resterende water volledig afkoelen via de aftapkraan. Neem de rvs-buitenzijde af met een vochtige doek. Spoel de binnenkant om met schoon water. Nooit onderdompelen.

Let op: Lever het apparaat altijd compleet, leeg en vetvrij in om extra schoonmaakkosten te voorkomen.

3. Eerste hulp bij storingen (Troubleshooting)

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Apparatuur stopt voortijdig	Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit en of de aan/uit-schakelaar brandt.
Water stroomt niet goed uit kraan	Controleer op eventuele kalkresten of blokkades in het kraantje.
Algemene storing	Controleer altijd of de stroomgroep niet overbelast is en of er geen andere zware apparaten op dezelfde verlengkabel zitten. Neem bij acute problemen direct contact op met NovaRent.