NOVARENT PARTY AND EVENTS

GEBRUIKSAANWIJZING: Hotdogstomer (27 liter)

⚠️ **BELANGRIJKE HOOFDREGEL:**
Vul de waterbak ALTIJD met water voordat u het apparaat inschakelt. Droogkoken vernielt de verwarmingselementen. Let op bij het openen van de ruiten: de vrijkomende stoom is extreem heet!

1. Stapsgewijze installatie & gebruik

1. Plaats de stomer op een vlakke, hittebestendige ondergrond.
2. Vul de waterbak onderin het apparaat met schoon water (let op de min/max indicatie, ca. 3-4 cm).
3. Plaats de roosters en scheidingswanden in de stomer.
4. Leg de hotdogs aan de ene zijde en de broodjes aan de andere (droge) zijde.
5. Sluit de schuifruiten/deksels, steek de stekker in het stopcontact (230V) en zet de stroom aan.
6. Stel de thermostaat in op ca. 70-80°C. Na ca. 20 minuten zijn de hotdogs door en door warm.

2. Schoonmaak- & Retourvoorschriften

Schakel het apparaat uit en laat het volledig afkoelen. Tap het resterende water voorzichtig af. Reinig de ruiten en roosters met een mild sopje. Gebruik absoluut geen schuurmiddelen.

Let op: Lever het apparaat altijd compleet, leeg en vetvrij in om extra schoonmaakkosten te voorkomen.

3. Eerste hulp bij storingen (Troubleshooting)

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Broodjes worden zompig	De temperatuur staat te hoog of de broodjes liggen te dicht bij de stoomplaat. Zet de thermostaat lager.
Hotdogs barsten open	De stomer staat te heet. Draai de thermostaat terug naar ca. 65-70°C om ze enkel warm te houden.
Algemene storing	Controleer altijd of de stroomgroep niet overbelast is en of er geen andere zware apparaten op dezelfde verlengkabel zitten. Neem bij acute problemen direct contact op met NovaRent.