NOVARENT PARTY AND EVENTS

GEBRUIKSAANWIJZING: JBL Draadloze PartyBox Microfoon

> ⚠️ **BELANGRIJKE HOOFDREGEL**
> Tik of sla nooit hard op de kop van de microfoon (dit kan de capsule onherstelbaar beschadigen). Houd de microfoon nooit recht voor de speaker om luide, schrille fluittonen (rondzingen / feedback) te voorkomen.

1. Stapsgewijze installatie & gebruik

1. Zorg ervoor dat de JBL PartyBox speaker is ingeschakeld.
2. Sluit de meegeleverde draadloze ontvanger (receiver) aan op de 'Mic/Guitar' ingang aan de achterzijde van de PartyBox.
3. Zet de volumeknop van de microfooningang op de speaker halverwege open.
4. Schakel de microfoon in door de schuifknop of powerknop omhoog te drukken. Het indicatielampje gaat branden. De microfoon koppelt automatisch met de ontvanger.
5. Praat of zing duidelijk in de bovenzijde van de microfoon (houd ongeveer 2 tot 5 cm afstand van uw mond voor de beste kwaliteit).
6. Stel het definitieve volume en eventuele echo/reverb-effecten in met de regelaars op de achterzijde van de JBL PartyBox speaker.

2. Schoonmaak- & Retourvoorschriften

Schakel zowel de microfoon als de ontvanger uit. Veeg de microfoongreep af met een licht vochtig doekje met een milde desinfectie. Droog de metalen plopkap direct goed af. Haal eventuele batterijen eruit als dit wordt gevraagd. Lever de set compleet en droog in de originele beschermhoes in.

3. Eerste hulp bij storingen (Troubleshooting)

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Geen geluid uit de microfoon	Controleer of de ontvanger wel echt goed achter in de speaker zit en of de microfoon ingeschakeld is (lampje brandt). Controleer ook de volumeknop op de speaker.
Harde fluittoon (feedback)	U staat te dicht bij de speaker of de microfoon is recht op de speaker gericht. Neem meer afstand en draai de microfoon weg van de speaker.
Geluid valt weg of stoort	De batterijen van de microfoon zijn bijna leeg, of de afstand tot de ontvanger is te groot. Vervang de batterijen of blijf dichter bij de speaker.