NOVARENT PARTY AND EVENTS

GEBRUIKSAANWIJZING: JBL Partybox 310

> ⚠️ **BELANGRIJKE HOOFDREGEL:**
> Hoewel de Partybox 310 spatwaterdicht (IPX4) is, mag de speaker NOOIT in de stromende regen of in een plas water staan. Zorg ervoor dat de rubberen afdekkap aan de achterzijde volledig en stevig gesloten is als er geen kabels zijn aangesloten om vochtschade te voorkomen.

1. Stapsgewijze installatie & gebruik

1. Plaats de speaker rechtop op een stabiele, vlakke ondergrond of monteer deze stevig op een officieel luidsprekerstatief.
2. Sluit de stroomkabel aan om de interne accu op te laden en verzekerd te zijn van maximaal volume (230V).
3. Houd de aan/uit-knop aan de bovenzijde ingedrukt tot u het opstartgeluid hoort en de led-verlichting inschakelt.
4. Verbind uw telefoon/tablet: Druk eenmaal op de Bluetooth-knop aan de bovenzijde. Zoek op uw telefoon naar 'JBL PartyBox 310' in de Bluetooth-instellingen en selecteer deze.
5. Regel het volume via de draaiknoppen aan de bovenzijde of direct via uw gekoppelde telefoon.
6. Microfoon/Gitaar: Sluit deze aan op de achterzijde, zet de bijbehorende schakelaar op het juiste ingangstype en regel het volume met de kleine draaiknoppen erboven.

2. Schoonmaak- & Retourvoorschriften

Schakel de speaker uit en trek de stekker eruit. Maak de buitenzijde schoon met een licht vochtige doek (gebruik alleen water). Droog de speaker goed na. Zorg dat er geen vocht achterblijft bij het bedieningspaneel of de aansluitingen achterop. Lever de speaker schoon, met ingeklapt handvat en inclusief stroomkabel in.

Let op: Lever het apparaat altijd compleet, leeg, droog en vetvrij in om extra schoonmaakkosten te voorkomen.

3. Eerste hulp bij storingen (Troubleshooting)

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Geen geluid via Bluetooth	Controleer of uw telefoon daadwerkelijk verbonden is. Zorg dat het volume van zowel de telefoon als de PartyBox volledig openstaan.
Geluid stottert/valt weg	De afstand tussen uw telefoon en de speaker is te groot (maximaal 10 meter zonder obstakels). Houd uw telefoon dichter bij de speaker.
Microfoon fluit hard (feedback)	De microfoon staat te dicht bij de voorzijde van de speaker of het volume staat te hoog. Neem afstand en draai het microfoonvolume iets terug.