NOVARENT PARTY AND EVENTS

# GEBRUIKSAANWIJZING: JBL Partybox Stage 320 / 520

> ⚠️ **BELANGRIJKE HOOFDREGEL:**
> Laat de speaker nooit volledig ontladen achter. Sluit bij voorkeur tijdens het feest de stroomkabel aan; hierdoor presteert de speaker krachtiger en raakt de accu niet leeg tijdens uw evenement. Houd de poorten aan de achterzijde altijd droog en afgesloten.

## 1. Stapsgewijze installatie & gebruik

1. Plaats de Partybox stabiel rechtop op de gewenste feestlocatie. Gebruik de uitschuifbare handgreep om hem soepel te verplaatsen.
2. Sluit het netsnoer aan op de achterzijde en steek de stekker in het stopcontact (230V) om tegelijk te spelen en op te laden.
3. Druk op de aan/uit-knop aan de bovenzijde om de speaker te activeren.
4. Koppelen: Druk kort op de Bluetooth-knop en selecteer de speaker op uw telefoon of tablet om uw afspeellijst te starten.
5. AI Sound Boost: De speaker optimaliseert het geluid automatisch. Druk eventueel op de Bass Boost-knop voor extra diepe tonen bij lagere volumes.
6. Druk na het feest op de aan/uit-knop en sluit de rubberen beschermkap aan de achterzijde weer zorgvuldig.

## 2. Schoonmaak- & Retourvoorschriften

Schakel het apparaat uit en neem de stroomkabel uit het stopcontact. Maak de behuizing schoon met een pluisvrije, zachte doek. Zorg dat er geen zand of modder onder de wielen zit. Rol de kabel netjes op. Het apparaat dient compleet, schoon en droog te worden geretourneerd om extra kosten te voorkomen.

**Let op:** Lever het apparaat altijd compleet, leeg, droog en vetvrij in om extra schoonmaakkosten te voorkomen.

## 3. Eerste hulp bij storingen (Troubleshooting)

| Probleem | Mogelijke oorzaak & Oplossing |
|---|---|
| **Speaker valt plotseling uit** | De accu is volledig leeg. Sluit de stroomkabel direct aan op het stopcontact; de speaker kan tijdens het opladen gewoon gebruikt worden. |
| **Geluid klinkt zacht of dof** | Controleer of de speaker niet per ongeluk in de accubesparingsmodus staat. Het aansluiten van de netstroom lost dit direct op. |
| **Koppeling met tweede speaker mislukt** | Druk op beide speakers tegelijk kort op de 'Auracast'-knop om ze aan elkaar te linken. Zorg dat ze binnen 5 meter van elkaar staan. |