NOVARENT PARTY AND EVENTS

GEBRUIKSAANWIJZING: JBL Partybox 720 / 710

> ⚠️ **BELANGRIJKE HOOFDREGEL:**
> De JBL Partybox 720/710 heeft GEEN interne accu en werkt UITSLUITEND op netstroom (230V). Vanwege het zeer hoge vermogen en zware basgeluid mag de speaker nooit op een wankele verhoging worden geplaatst. Rol gebruikte verlengsnoeren/haspels altijd volledig af.

1. Stapsgewijze installatie & gebruik

1. Rol de speaker op zijn ingebouwde wielen naar de gewenste plek en plaats deze stabiel rechtop op een harde, vlakke vloer.
2. Houd minimaal 30 cm vrije ruimte aan de achterzijde vrij voor de basreflexpoort voor een optimale geluidskwaliteit.
3. Steek de zware stroomkabel stevig in de achterzijde van de speaker en plug de stekker direct in het stopcontact (230V).
4. Druk op de aan/uit-knop bovenop. De speaker start op en de grote lichtringen lichten op.
5. Bluetooth verbinding: Druk op de Bluetooth-knop op het bedieningspaneel. Selecteer 'JBL PartyBox' op uw afspeelapparaat.
6. Pas het geluid en de bassen aan met de 'Bass Boost' knop en draai aan de bovenste knoppen om de intensiteit van de lichtshow te regelen.

2. Schoonmaak- & Retourvoorschriften

Schakel het apparaat uit en haal de voedingskabel los. Reinig de kunststof behuizing en het metalen rooster met een zachte, pluisvrije doek. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of vloeistoffen bij de aansluitingen. Rol de kabel netjes op en lever de speaker vrij van modder, vet en krassen weer in.

Let op: Lever het apparaat altijd compleet, leeg, droog en vetvrij in om extra schoonmaakkosten te voorkomen.

3. Eerste hulp bij storingen (Troubleshooting)

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Speaker doet helemaal niets	Controleer of de stroomkabel aan de achterzijde er echt diep genoeg in is geduwd. Controleer of het stopcontact functioneert.
Geluidsvervorming / Clip	De muziek op uw telefoon staat te hard of de Bass Boost staat te hoog bij een extreem volume. Schakel Bass Boost een standje terug of verlaag de broninvoer.
Lichtshow werkt niet	Druk op de lichtknop (zon-icoon) bovenop de speaker om de lichtshow handmatig in te schakelen of van modus te veranderen.