NOVARENT PARTY AND EVENTS

GEBRUIKSAANWIJZING: JBL PartyBox Encore Essential 2

> ⚠️ **BELANGRIJKE HOOFDREGEL**
> Zorg dat de rubberen afdekkap aan de achterzijde volledig gesloten is als de speaker in de buurt van water of vocht wordt gebruikt (spatwaterdicht IPX4). Stel de speaker nooit bloot aan hevige regen en dompel hem nooit onder.

1. Stapsgewijze installatie & gebruik

1. Plaats de PartyBox op een stabiele, droge ondergrond. Voor het beste geluid plaatst u hem op oorhoogte of op een statief.
2. Zet de speaker aan door kort op de aan/uit-knop aan de bovenzijde te drukken. De batterij-indicator licht op.
3. Koppelen via Bluetooth: Druk eenmaal op de Bluetooth-knop. Zoek op uw telefoon of tablet naar 'JBL PartyBox Encore' en maak verbinding.
4. Pas het volume en de bas aan via de knoppen aan de bovenzijde of gebruik de 'Bass Boost' knop voor extra diepe tonen.
5. Wilt u de lichtshow aanpassen? Druk op de zon-knop om te schakelen tussen de verschillende ingebouwde lichtpatronen.
6. Is de batterij leeg? Sluit de meegeleverde stroomkabel aan om de speaker op te laden. Dit kan ook gewoon tijdens het spelen.

2. Schoonmaak- & Retourvoorschriften

Schakel de speaker uit en koppel de laadkabel los. Maak de behuizing schoon met een droge of licht vochtige pluisvrije doek. Gebruik absoluut geen vloeibare reinigingsmiddelen of chemicaliën. Lever de speaker, stroomkabel en eventuele accessoires altijd schoon en droog in.

3. Eerste hulp bij storingen (Troubleshooting)

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Geluid stottert of valt weg	De afstand tussen uw telefoon en de speaker is te groot, of er zijn muren/obstakels. Houd uw telefoon binnen een straal van 10 meter.
Speaker gaat niet aan	De accu is volledig leeg. Sluit de stroomkabel aan en wacht 5 minuten voordat u de speaker opnieuw probeert in te schakelen.
Geen verbinding mogelijk	Verwijder de JBL PartyBox uit de Bluetooth-instellingen van uw telefoon en start de speaker en uw telefoon opnieuw op om opnieuw te koppelen.