NOVARENT PARTY AND EVENTS

GEBRUIKSAANWIJZING: JBL PARTYBOX ULTIMATE

> ⚠️ **BELANGRIJKE HOOFDREGEL:**
> Dit apparaat heeft **géén ingebouwde accu** en functioneert uitsluitend wanneer het netsnoer op het stopcontact is aangesloten. Zorg ervoor dat de stroomkabel tijdens het gehele evenement stevig in het apparaat zit. Houd de poorten aan de achterzijde altijd droog en afgesloten.

1. Stapsgewijze installatie & gebruik

1. Plaats de Partybox stabiel rechtop op de gewenste feestlocatie. Gebruik de stevige handgreep en wielen om hem soepel te verplaatsen.
2. Sluit het netsnoer aan op de achterzijde en steek de stekker in het stopcontact (230V) om het apparaat te activeren.
3. Druk op de aan/uit-knop aan de bovenzijde om de speaker aan te zetten.
4. **Koppelen:** Druk kort op de Bluetooth-knop en selecteer de speaker op uw telefoon of tablet om uw afspeellijst te starten. *Tip:* Voor de hoogste audiokwaliteit kunt u de speaker via de JBL One-app ook met uw Wi-Fi-netwerk verbinden.
5. **AI Sound Boost & PartyPad:** De speaker optimaliseert het geluid automatisch aan de ruimte (auto-tuning). Gebruik de knoppen aan de bovenzijde voor extra bas of activeer de ingebouwde DJ-effecten via de PartyPad.
6. Druk na het feest op de aan/uit-knop en sluit de rubberen beschermkap aan de achterzijde weer zorgvuldig.

2. Schoonmaak- & Retourvoorschriften

Schakel het apparaat uit en neem de stroomkabel uit het stopcontact. Maak de behuizing schoon met een pluisvrije, zachte doek. Zorg dat er geen zand of modder onder de wielen zit. Rol de kabel netjes op. Het apparaat dient compleet, schoon en droog te worden geretourneerd om extra kosten te voorkomen.

Let op: Lever het apparaat altijd compleet, leeg, droog en vetvrij in om extra schoonmaakkosten te voorkomen.

3. Eerste hulp bij storingen (Troubleshooting)

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Speaker gaat niet aan	De stroomkabel is niet (goed) aangesloten. De Ultimate bevat geen accu. Controleer of het netsnoer stevig in de speaker en in een werkend stopcontact zit.
Geluid klinkt zacht of vervormd	Controleer het volume op zowel uw telefoon/tablet als op de fysieke draaiknop van de speaker zelf. Pas eventueel de equalizer-instellingen aan via de officiële app.
Koppeling met tweede speaker mislukt	Druk op beide luidsprekers tegelijk kort op de 'Auracast'-knop (of multi-speaker knop) om ze aan elkaar te linken. Zorg dat ze binnen 5 meter van elkaar staan.