NOVARENT PARTY AND EVENTS

GEBRUIKSAANWIJZING: JBL PartyLight Beam

> ⚠️ **BELANGRIJKE HOOFDREGEL:**
> Kijk NOOIT rechtstreeks in de lens wanneer het effect is ingeschakeld (gevaar voor oogletsel). Richt het lichteffect bij voorkeur over het publiek heen. Sluit het apparaat alleen aan op een droge, stabiele stroomvoorziening en gebruik het uitsluitend binnen.

1. Stapsgewijze installatie & gebruik

1. Plaats de PartyLight Beam op een vlakke, stabiele ondergrond of bevestig deze veilig aan een statief.
2. Sluit de meegeleverde stroomkabel aan op het apparaat en steek de stekker in het stopcontact (230V).
3. Zet het apparaat aan met de aan/uit-knop aan de achterzijde.
4. Koppelen met JBL PartyBox: Druk op de 'Auracast' of Bluetooth-koppelknop op zowel de PartyBox als de Beam om de verlichting draadloos te synchroniseren met de muziek.
5. Gebruik de knoppen op de achterzijde om handmatig te schakelen tussen de verschillende lichtshows en bewegingspatronen als er geen JBL PartyBox aanwezig is.
6. Schakel het apparaat na gebruik uit voordat u de stekker uit het stopcontact trekt.

2. Schoonmaak- & Retourvoorschriften

Zet het apparaat uit en haal de stekker los. Neem de behuizing en de lens uitsluitend af met een droge of licht vochtige microvezeldoek. Gebruik absoluut geen agressieve chemicaliën, glasreiniger of schuursponzen. Lever het apparaat compleet, schoon en zonder knopen in de kabels in.

Let op: Lever het apparaat altijd compleet, leeg, droog en vetvrij in om extra schoonmaakkosten te voorkomen.

3. Eerste hulp bij storingen (Troubleshooting)

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Licht gaat niet aan	Controleer of de stroomkabel goed in het apparaat zit en de stekker stroom heeft.
Licht flitst niet mee	De koppeling met de PartyBox is weggevallen. Houd de koppelknop 3 seconden ingedrukt om opnieuw te verbinden. Zorg dat de afstand niet te groot is.
Apparaat reageert niet	Haal de stekker 10 seconden uit het stopcontact om het apparaat te resetten. Neem bij aanhoudende problemen direct contact op met NovaRent.