NOVARENT PARTY AND EVENTS

GEBRUIKSAANWIJZING: JBL PartyLight Stick

> ⚠️ **BELANGRIJKE HOOFDREGEL:**
> De PartyLight Stick is kwetsbaar voor vallen en stoten. Plaats de stick altijd in de meegeleverde stabiele vloervoet of monteer deze correct op het statief. Dit product is NIET waterdicht; gebruik het uitsluitend binnen en uit de buurt van vloeistoffen.

1. Stapsgewijze installatie & gebruik

1. Plaats de PartyLight Stick stevig rechtop in de bijbehorende vloervoet of schroef deze correct op het statief.
2. Sluit de voedingsadapter aan op de onder- of achterzijde van de stick en steek de stekker in het stopcontact (230V).
3. Zet de stick aan met de aan/uit-schakelaar.
4. Synchroniseren: Druk kort op de koppelknop (Auracast) om de lichtstick draadloos te verbinden met uw JBL PartyBox. De verlichting past zich nu automatisch aan op het ritme van de muziek.
5. Wissel handmatig van patroon of kleur via de modus-knop als u de stick stand-alone (zonder PartyBox) gebruikt.
6. Schakel de stick na afloop uit en laat deze volledig afkoelen alvorens deze te demonteren.

2. Schoonmaak- & Retourvoorschriften

Haal de spanning van het apparaat. Maak de stick voorzichtig schoon met een droge, zachte doek. Let op dat er geen druk op de led-strips of de behuizing wordt uitgeoefend. Demonteer de stick zorgvuldig van de voet en lever alle onderdelen (inclusief kabels en voeten) compleet en netjes gesorteerd in.

Let op: Lever het apparaat altijd compleet, leeg, droog en vetvrij in om extra schoonmaakkosten te voorkomen.

3. Eerste hulp bij storingen (Troubleshooting)

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Stick start niet op	Controleer de adapteraansluiting onderaan de stick en controleer of de stekker goed in het stopcontact zit.
Kleuren lopen niet synchroon	De afstand tot de PartyBox of andere sticks is te groot, of er is interferentie. Plaats de stick dichter bij de geluidsbron.
Licht blijft hangen	Schakel de stick volledig uit, wacht 15 seconden en zet hem weer aan om de interne software te herstarten.