NOVARENT PARTY AND EVENTS

Gebruiksaanwijzing Koffiezetapparaat

BELANGRIJK: Zet het apparaat NOOIT aan zonder water in het reservoir. Dit kan het verwarmingselement direct laten doorbranden en permanente schade veroorzaken!

1. Installatie & Gebruik

1. Plaats het koffiezetapparaat op een vlakke, hittebestendige ondergrond.
2. Vul het waterreservoir met de gewenste hoeveelheid koud en schoon kraanwater (gebruik de maataanduiding).
3. Plaats een geschikte filterzak in de filterhouder en voeg de juiste hoeveelheid gemalen koffie toe.
4. Schuif de filterhouder stevig op zijn plek en plaats de lege, schone glazen kan correct onder de druppelstop.
5. Steek de stekker in het stopcontact (230V) en zet de machine aan via de hoofdschakelaar.

2. Schoonmaak & Retour

- Schakel het apparaat uit, trek de stekker los en laat het volledig afkoelen voordat u het verplaatst of reinigt.
- Gooi het gebruikte koffiefilter direct weg en spoel de filterhouder en de glazen kan grondig om met warm water.
- Neem de behuizing af met een licht vochtige doek. Dompel het apparaat zelf nooit onder in water!

3. Eerste hulp bij storingen (Troubleshooting)

Probleem	Mogelijke oorzaak & oplossing
Koffie loopt niet door	Controleer of de filterhouder goed is geplaatst en of de druppelstop aan de onderkant niet geblokkeerd zit.
Apparaat lekt water	Het waterreservoir is te vol gevuld (boven de MAX-indicatie) of de kan staat niet recht onder de uitloop.
Koffie is lauw	De warmhoudplaat is vervuild of het apparaat is door kalkaanslag aan ontkalking toe.