NOVARENT PARTY AND EVENTS

GEBRUIKSAANWIJZING: LED Prikkabel

> ⚠ **BELANGRIJKE HOOFDREGEL:**
> Rol de prikkabel ALTIJD volledig uit voordat u de stekker in het stopcontact steekt. Laat de kabel nooit op de haspel of op een hoop liggen wanneer deze brandt, dit kan oververhitting en smelten veroorzaken. Draai nooit lampjes los of vast terwijl de stroom erop staat.

1. Stapsgewijze installatie & gebruik

1. Controleer de route waar u de kabel wilt ophangen. Zorg voor stevige bevestigingspunten (zoals haken, palen of tentbuizen).
2. Hang de prikkabel voorzichtig op. Gebruik bij voorkeur kabelbinders (tie-wraps) of speciale klemmen. Zorg dat er geen spanning of extreme trekdraad op de kabel zelf staat.
3. Zorg ervoor dat de led-lampjes vrijhangen en niet strak tegen brandbare materialen of scherpe objecten aan drukken.
4. Steek de stekker in een spatwaterdicht stopcontact (230V). Als u meerdere prikkabels aan elkaar koppelt (indien koppelbaar), overschrijd dan nooit het maximaal aangegeven aantal kabels.
5. Controleer of alle lampjes branden. Mocht er een lampje loszitten, haal dan eerst de stroom eraf voordat u deze handvast aandraait.

2. Schoonmaak- & Retourvoorschriften

Haal de stekker uit het stopcontact. Haal de kabel voorzichtig los van de bevestigingspunten (snijd tie-wraps voorzichtig door zonder de kabel te raken). Neem de kabel en de lampjes af met een droge of licht vochtige doek om stof en vuil te verwijderen. Rol de kabel netjes en zonder knopen op zoals u deze heeft ontvangen. **Let op: Lever de prikkabel altijd schoon, droog en netjes opgerold in om extra kosten te voorkomen.**

3. Eerste hulp bij storingen (Troubleshooting)

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
De hele kabel brandt niet	Controleer de stroomvoorziening en eventuele verlengsnoeren. Controleer of de hoofdzekering/aardlek in de meterkast niet is omgeslagen.
Eén los lampje brandt niet	Haal de stroom van de kabel. Draai het desbetreffende led-lampje iets strakker aan (handvast). Als het lampje defect is, vervang deze dan niet zelf maar meld het bij retour.
Kortsluiting bij inschakelen	Er is waarschijnlijk vocht in een van de fittingen gekomen of de kabel is beschadigd. Haal direct de stroom eraf en neem contact op met NovaRent.