NOVARENT PARTY AND EVENTS

GEBRUIKSAANWIJZING: Lichtbox 5-in-1 Lichteffect

> ⚠️ **BELANGRIJKE HOOFDREGEL:**
> **Kijk NOOIT rechtstreeks in de lenzen van de lichtbox. Dit apparaat bevat felle LED's, een stroboscoop én ingebouwde lasers die permanente oogschade kunnen veroorzaken. Hang de box altijd buiten direct oogbereik.**

1. Stapsgewijze installatie & gebruik

1. Monteer de lichtbox stevig op het meegeleverde statief of hang deze veilig op aan een bar/ tentbuis.
2. Zorg dat de box op minimaal 2,5 meter hoogte hangt en schuin naar beneden op de dansvloer is gericht.
3. Sluit de meegeleverde stroomkabel aan op de achterzijde en steek de stekker in het stopcontact (230V).
4. Gebruik de afstandsbediening of de knoppen achterop om te kiezen tussen 'Auto' (automatisch programma) of 'Sound' (reageert via de ingebouwde microfoon op de muziek).
5. Zet de machine na het feest direct uit en laat hem 5 minuten afkoelen voordat u hem inpakt.

2. Schoonmaak- & Retourvoorschriften

- Reinig de behuizing en de lenzen uitsluitend met een droge, zachte microvezeldoek.
- Gebruik absoluut geen water, glasreiniger of andere vloeistoffen op de lenzen en ventilatieroosters.
- Zorg ervoor dat de ventilatoren stofvrij blijven en blokkeer de luchtroosters nooit tijdens gebruik.
- Berg de lichtbox samen met de afstandsbediening en stroomkabel netjes op in de transportkist.

3. Eerste hulp bij storingen (Troubleshooting)

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Apparaat doet niets	Controleer of de stroomkabel stevig in de achterzijde zit en het stopcontact spanning heeft. Check of de aan/uit-schakelaar op 'ON' staat.
Reageert niet op muziek	Zet de modus op 'Sound' (Geluidsgestuurd). Als de muziek te zacht staat of de box te ver van de speakers hangt, vangt de microfoon het ritme niet op.