NOVARENT PARTY AND EVENTS

GEBRUIKSAANWIJZING: Lounge-Heater (Gas)

> ⚠️ **BELANGRIJKE HOOFDREGEL:**
> Deze lounge-heater is UITSLUITEND geschikt voor gebruik in de buitenlucht of in een zeer goed geventileerde partytent (minimaal 2 open zijden). Houd minimaal 1 meter vrije afstand tot het tentdoek en andere brandbare materialen om brandgevaar te voorkomen!

1. Stapsgewijze installatie & gebruik

1. Plaats de lounge-heater op een volledig vlakke, stevige en stabiele ondergrond buiten.
2. Open de ommanteling aan de onderzijde, plaats de goedgekeurde gasfles erin en draai de gasdrukregelaar handvast (linksom, tegen de klok in) op de gasfleskraan.
3. Draai de gaskraan bovenop de gasfles rustig helemaal open en controleer visueel/reukmatig of er geen gas lekt.
4. Ontsteken (De Waakvlam): Druk de bedieningsknop op de heater in en draai deze naar de 'PILOT' stand (waakvlam). Houd de knop ingedrukt en druk herhaaldelijk op de rode ontstekingsknop (piezo) totdat u de waakvlam ziet branden.
5. Houd de bedieningsknop na het ontsteken nog minimaal 10 tot 15 seconden stevig ingedrukt (de thermische beveiliging moet warm worden) en laat hem dan rustig los. De waakvlam moet blijven branden.
6. Draai de bedieningsknop nu door naar de gewenste warmtestand (Low / High). Sluit de ommanteling van de heater.

2. Schoonmaak- & Retourvoorschriften

Draai de bedieningsknop terug naar de 'OFF' stand. Draai DIRECT daarna de gaskraan op de gasfles helemaal DICHT (rechtsom). Laat de heater minimaal 20 minuten volledig afkoelen voordat u de gasfles loskoppelt en de kachel verplaatst of transporteert. Lever het apparaat droog en schoon in.

3. Eerste hulp bij storingen (Troubleshooting)

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Waakvlam gaat niet aan	Er zit nog lucht in de gasleiding (vooral bij een nieuwe fles). Houd de bedieningsknop langer (tot 1 minuut) ingedrukt in de PILOT-stand om de lucht te laten ontsnappen.
Vlam gaat uit na loslaten knop	De thermische beveiliging is niet warm genoeg geworden. Herhaal de stappen en houd de knop na het aansteken 20 seconden ingedrukt.
Gaslucht merkbaar	Draai de gaskraan op de fles direct dicht! Controleer of de gasdrukregelaar er recht en strak genoeg op gedraaid zit. Gebruik bij twijfel zeepwater om lekken op te sporen.