NOVARENT PARTY AND EVENTS

GEBRUIKSAANWIJZING

MINI-PANNENKOEKENMAKER (50 STUKS)

⚠️ ABSOLUTE HOOFDREGEL & VEILIGHEID

De bakplaat wordt extreem heet (tot 300°C). Gebruik NOOIT metalen vorken, messen of schuursponzen op de plaat om de anti-aanbaklaag niet onherstelbaar te beschadigen!

1. Stapsgewijze installatie en gebruik

1. Plaats de pannenkoekenmaker op een vlakke, hittebestendige ondergrond en steek de stekker in een geaard stopcontact (230V).
2. Draai de thermostaatknop naar de gewenste temperatuur (advies: ca. 180°C - 200°C). Het indicatielampje gaat branden en de machine warmt op.
3. Wacht tot het indicatielampje uitgaat; de plaat is nu op de juiste temperatuur.
4. Vet de kuiltjes licht in met bakspray of plantaardige olie met behulp van een siliconen kwastje.
5. Vul de kuiltjes snel met beslag (bijv. met een doseerfles of beslagtrechter). Draai de pannenkoekjes om zodra de bovenkant droog wordt en er belletjes ontstaan. Gebruik hiervoor houten of plastic prikkers.
6. Zet na gebruik de thermostaat op 0 en haal de stekker uit het stopcontact. Laat de machine volledig afkoelen.

2. Richtlijnen voor reiniging en retour

Verwijder overtollig beslag en vet direct na afkoeling met een vochtige doek of keukenpapier. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of stromend water op de machine. Lever de plaat vetvrij en schoon in.

3. Eerste hulp bij storingen (Troubleshooting)

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Machine wordt niet warm	Controleer de stekker en de zekering/stroomgroep. Schakel eventuele andere zware apparaten op dezelfde groep uit.
Pannenkoekjes branden aan	De temperatuur staat te hoog ingesteld. Draai de thermostaatknop iets terug en laat de plaat afkoelen.
Ppannenkoekjes plakken vast	De plaat is niet goed ingevet of de anti-aanbaklaag is beschadigd. Vet de kuiltjes voor elke batch licht in.