NOVARENT PARTY AND EVENTS

GEBRUIKSAANWIJZING

NACHO VERWARMER / CRISPER

⚠️ ABSOLUTE HOOFDREGEL & VEILIGHEID

Zorg ervoor dat de nacho-dispenser altijd op een droge ondergrond staat en dat de ventilatieopeningen vrij zijn. Bedek de machine nooit tijdens gebruik!

1. Stapsgewijze installatie en gebruik

1. Plaats de nacho verwarmer op een stevige, vlakke ondergrond nabij een geaard stopcontact (230V).
2. Open de bovenklep en vul de machine voorzichtig met nachochips. Let op dat je de chips niet te veel breekt tijdens het vullen.
3. Steek de stekker in het stopcontact en zet de machine aan met de aan/uit-schakelaar. De interne warmtelamp en het verwarmingselement treden in werking.
4. Laat de nachochips ongeveer 15 tot 20 minuten opwarmen. De machine circuleert warme lucht om de nacho's heerlijk warm en krokant te houden.
5. Gebruik de doseerklep aan de voorzijde of de schep om de warme nachochips hygiënisch te serveren.
6. Schakel de machine na afloop van het evenement uit en trek de stekker uit het stopcontact.

2. Richtlijnen voor reiniging en retour

Laat de machine volledig afkoelen. Verwijder de resterende nachochips en kruimels uit de machine. Neem de binnen- en buitenkant af met een zachte, licht vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel. Droog grondig na.

3. Eerste hulp bij storingen (Troubleshooting)

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Machine verwarmt niet	Controleer of de aan/uit-schakelaar brandt en controleer de stroomvoorziening op de locatie.
Chips worden taai i.p.v. krokant	De machine heeft te kort aangestaan of de bovenklep staat open. Houd de klep altijd gesloten.
Verlichting werkt niet	De warmtelamp is mogelijk defect of losgetrild tijdens transport. Neem contact op met NovaRent.