NOVARENT PARTY AND EVENTS

GEBRUIKSAANWIJZING: Panther Moving Head

> ⚠️ **BELANGRIJKE HOOFDREGEL**
> Kijk NOOIT rechtstreeks in de lens wanneer het apparaat is ingeschakeld (gevaar voor oogletsel). Richt de felle lichtstraal nooit rechtstreeks op brandbare materialen of op zeer korte afstand van personen of doeken.

1. Stapsgewijze installatie & gebruik

1. Plaats de moving head op een stevige, vlakke ondergrond of monteer hem veilig met de goedgekeurde ophangbeugel.
2. Zorg ervoor dat de ventilatieroosters aan de achterkant en onderkant volledig vrij zijn voor een goede warmteafvoer.
3. Sluit de meegeleverde stroomkabel aan op een geaard stopcontact (230V).
4. Gebruik de machine in de stand 'Auto' (automatisch programma) of 'Sound' (reageert op de muziek). De modus kan worden ingesteld via het display aan de voorzijde.
5. Wilt u meerdere moving heads synchroon laten lopen? Verbind ze dan met een DMX-kabel in de 'Master/Slave' stand.
6. Schakel de machine na gebruik uit en laat deze minimaal 15 minuten afkoelen voordat u hem inpakt.

2. Schoonmaak- & Retourvoorschriften

Schakel de stroom uit en trek de stekker los. Neem de behuizing en de lens uitsluitend af met een droge of licht vochtige microvezeldoek. Gebruik nooit glasreiniger, alcohol of schuursponzen. Lever het apparaat altijd compleet, stofvrij en droog in.

3. Eerste hulp bij storingen (Troubleshooting)

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Lamp gaat niet aan	Controleer of de stroomkabel goed vastzit en het stopcontact spanning heeft.
Beweegt niet	Controleer of de machine niet per ongeluk op de 'DMX'-stand staat zonder aangesloten controller. Zet hem terug op 'Auto' of 'Sound'.
Maakt tikkend geluid	De machine kalibreert zichzelf bij het opstarten. Blijft het tikken? Controleer of de kop vrij kan draaien en nergens tegenaan stoot.