NOVARENT PARTY AND EVENTS

GEBRUIKSAANWIJZING

POPCORNMACHINE PROFESSIONAL

⚠️ ABSOLUTE HOOFDREGEL & VEILIGHEID

De popcornpan in de machine wordt extreem heet. Raak de pan NOOIT met blote handen aan! Gebruik altijd de handgrepen om de pan te kantelen.

1. Stapsgewijze installatie en gebruik

1. Zet de machine op een stabiele ondergrond en steek de stekker in een geaard stopcontact (230V).
2. Zet de schakelaars 'HEAT' (verwarming) en 'TURN' (draaimechanisme) AAN. Laat de pan 3 tot 5 minuten voorverwarmen.
3. Voeg speciale popcornolie toe (ca. 50 ml) en voeg direct daarna de maïs (ca. 150 gram) en eventueel suiker of zout toe.
4. Sluit het deksel van de popcornpan en de glazen deurtjes van de machine. Na enkele minuten begint de maïs te poffen.
5. Zodra het poffen stopt (als er meer dan 3 seconden tussen de plofjes zit), zet je de schakelaar 'TURN' UIT en kantel je de pan direct met de hendel om te legen.
6. Zet de schakelaar 'WARMING' aan om de gepofte popcorn op de bodem lekker warm en krokant te houden voor de gasten.

2. Richtlijnen voor reiniging en retour

Zet de machine uit en laat deze afkoelen. Veeg de popcornpan schoon met een vochtige doek (nooit onderdompelen in water!). Verwijder de kruimellade onderin, leeg deze en neem de ruiten af met een vetvrij doekje.

3. Eerste hulp bij storingen (Troubleshooting)

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
De maïs brandt aan	De pan is na het poffen niet snel genoeg geleegd of het draaimechanisme ('TURN') stond per ongeluk uit.
Machine stopt plotseling	Oververhittingsbeveiliging is ingeschakeld of de stroomgroep is overbelast. Laat de machine 15 minuten afkoelen.
Popcorn blijft taai	Zorg dat de bodemverwarming ('WARMING') aanstaat en laat de deurtjes niet constant wagenwijd openstaan.