NOVARENT PARTY AND EVENTS

GEBRUIKSAANWIJZING: Rook- en Bellenblaasmachine

> ⚠️ **BELANGRIJKE HOOFDREGEL:**
> Gebruik UITSLUITEND de door NovaRent meegeleverde vloeistoffen. Meng NOOIT water of andere middelen door de vloeistoffen. De spuitmond aan de voorzijde wordt extreem heet tijdens gebruik; raak deze absoluut niet aan (verbrandingsgevaar)!

1. Stapsgewijze installatie & gebruik

1. Plaats de machine op een vlakke, stabiele en waterpas ondergrond. Let op: de vloer voor de machine kan glad worden door de bellenblaasvloeistof.
2. Vul het rookvloeistofreservoir en het bellenblaasvloeistofreservoir elk in de daarvoor bestemde, gemarkeerde tanks (nooit overvol vullen).
3. Steek de stekker in een regulier stopcontact (230V) en zet de aan/uit-schakelaar op 'ON'.
4. Wacht ca. 4 tot 5 minuten totdat de machine volledig is opgewarmd. Het indicatielampje op de machine of afstandsbediening gaat branden zodra deze klaar is voor gebruik.
5. Gebruik de meegeleverde (draadloze) afstandsbediening om de rookuitstoot, de bellenblaasfunctie of de combinatie hiervan in te schakelen.
6. Bedien de rookfunctie bij voorkeur met korte stoten van een paar seconden om een constante, mooie nevel te behouden.

2. Schoonmaak- & Retourvoorschriften

Schakel de machine uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat minimaal 20 minuten volledig afkoelen. Giet ongebruikte bellenblaasvloeistof terug in de jerrycan (indien schoon). Neem de behuizing af met een vochtige doek en lever de machine rechtop, leeg en vetvrij in.

3. Eerste hulp bij storingen (Troubleshooting)

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Er komt geen rook of bellen uit	Controleer of de machine lang genoeg heeft opgewarmd en of de reservoirs niet volledig leeg zijn.
Machine stopt plotseling	De machine moet tussentijds kort heropwarmen (dit duurt ca. 1 minuut). Wacht tot het indicatielampje weer brandt.
Vloeistof lekt	De machine staat niet volledig waterpas of is scheef gehouden tijdens transport. Zet de machine direct uit en veeg de vloeistof weg.