NOVARENT PARTY AND EVENTS

GEBRUIKSAANWIJZING: Rookmachine BLAZE800 (met LED)

> ⚠ **BELANGRIJKE HOOFDREGEL**
> Gebruik UITSLUITEND de meegeleverde professionele NovaRent rookvloeistof. Vul de tank nooit met water, parfum of andere vloeistoffen. Richt de krachtige rookstraal en de felle ingebouwde LED-verlichting nooit direct op gezichten of brandbare materialen (de spuitmond wordt extreem heet!).

1. Stapsgewijze installatie & gebruik

1. **Plaatsing:** Zet de machine op een vlakke, stabiele ondergrond of hang hem stevig op. Deze machine kan zowel horizontaal als verticaal (als een CO2-jet effect) spuiten.
2. **Vloeistof controleren:** Controleer voor gebruik het vloeistofniveau in de tank. Zorg dat de aanzuigslang helemaal tot op de bodem van de tank zit.
3. **Stroom aansluiten:** Steek de stekker in een geaard stopcontact (230V).
4. **Opwarmen:** Zet de aan/uit-schakelaar op 'ON'. De machine begint nu op te warmen. Dit duurt ongeveer 3 tot 4 minuten. Het LCD-scherm of de afstandsbediening geeft aan wanneer de machine klaar is.
5. **Bediening (Rook & Licht):** Gebruik de meegeleverde (draadloze) afstandsbediening of het menu aan de achterzijde om de rook en de ingebouwde RGBA LED-kleurenshow gelijktijdig te activeren. Druk kortstondig op de knop om rookstoten te produceren.
6. **Tussentijds opwarmen:** Na een lange rookstoot moet de machine soms 30 seconden tussentijds opwarmen. Dit is normaal.

2. Schoonmaak- & Retourvoorschriften

- **Uitschakelen:** Zet na het feest de machine uit en trek direct de stekker uit het stopcontact.
- **Afkoelen:** Laat de machine minimaal 20 minuten volledig afkoelen voordat u hem verplaatst. De spuitmond blijft lang heet!
- **Schoonmaken:** Neem de buitenkant af met een licht vochtige doek. Leeg de tank niet; resterende vloeistof mag erin blijven zitten.
- **Retour:** Lever de machine en de afstandsbediening compleet, schoon en vetvrij in om extra schoonmaakkosten te voorkomen.

3. Eerste hulp bij storingen (Troubleshooting)

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Machine rookt niet en geeft geen licht	Controleer de stroomtoevoer en check of de afstandsbediening goed is aangesloten. Zorg dat de aan/uit-schakelaar op 'ON' staat.
Pomp maakt lawaai maar er komt geen rook	De vloeistof is op of er zit een luchtbel in de slang. Schakel de machine direct uit, vul de vloeistof bij en controleer of de slang diep genoeg in de tank zit.
Rookstraal is erg zwak	De machine is aan het heropwarmen. Wacht tot het indicatielampje weer brandt. Trek nooit aan het mondstuk.