NOVARENT PARTY AND EVENTS

GEBRUIKSAANWIJZING: Rookmachine met JellyBall Lichteffect

> ⚠️ **BELANGRIJKE HOOFDREGEL**
> Gebruik UITSLUITEND de meegeleverde professionele rookvloeistof. Vul de tank nooit met water, olie of andere vloeistoffen (dit vernielt het verwarmingselement direct). De spuitmond wordt EXTREEM HEET (verbrandingsgevaar).

1. Stapsgewijze installatie & gebruik

1. Plaats de rookmachine altijd horizontaal op een vlakke, hittebestendige ondergrond. Kantel de machine niet.
2. Controleer het vloeistofniveau in de tank. Zorg dat de tank voor minimaal 1/4 gevuld is voordat u de machine aanzet.
3. Steek de stekker in het stopcontact (230V) en zet de aan/uit-schakelaar om. De JellyBall led-verlichting begint direct te draaien.
4. Laat de machine circa 4 tot 5 minuten opwarmen. De indicator op de afstandsbediening gaat branden zodra de machine klaar is.
5. Druk op de knop van de afstandsbediening om rook uit te stoten. Doseer in korte stoten; de machine moet tussendoor kortstondig heropwarmen.
6. Houd de machine tijdens het feest continu in de gaten om drooglopen te voorkomen.

2. Schoonmaak- & Retourvoorschriften

Zet de machine uit, trek de stekker eruit en laat het apparaat minimaal 30 minuten volledig afkoelen. Giet resterende rookvloeistof NIET terug, maar sluit de tank goed af voor transport. Veeg de buitenkant af met een droge doek. Lever het apparaat rechtop, vetvrij en zonder lekkages in.

3. Eerste hulp bij storingen (Troubleshooting)

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Geen rook bij indrukken knop	De machine is waarschijnlijk nog aan het opwarmen of tussentijds aan het bijwarmen. Wacht tot het lampje op de afstandsbediening weer brandt.
Apparaat sputtert of sist	Het vloeistofniveau is te laag. Schakel direct uit en vul rookvloeistof bij om pompdefecten te voorkomen.
Rook ruikt verbrand	Schakel de machine direct uit en neem contact op met NovaRent. De vloeistof is op of het verwarmingselement is oververhit.