NOVARENT PARTY AND EVENTS

GEBRUIKSAANWIJZING: Samsung Party Box Karaoke Set

> ⚠️ **BELANGRIJKE HOOFDREGEL:**
> Sluit de microfoons NOOIT aan of af terwijl het volume op maximaal staat om harde knallen en luidsprekerschade te voorkomen. Richt de microfoons NOOIT rechtstreeks op de speaker om een harde, schadelijke fluittoon (rondzingen/feedback) te vermijden.

1. Stapsgewijze installatie & gebruik

1. Plaats de Samsung Party Box op een stabiele, droge ondergrond in de buurt van een stopcontact.
2. Steek de stroomkabel in het stopcontact (230V) en zet de speaker aan met de Power-knop.
3. Koppelen via Bluetooth: Druk op de 'Source'-knop tot 'BT' op het display knippert. Zoek op uw telefoon of tablet naar de Samsung Party Box en maak verbinding.
4. Sluit de meegeleverde microfoons aan op de microfooningangen (Mic 1 / Mic 2) aan de achterzijde.
5. Stel het muziekvolume en het microfoonvolume apart van elkaar in met de draaiknoppen tot de gewenste balans is bereikt.
6. Gebruik eventueel de 'Echo'-knop op de speaker om een professioneel karaoke-effect aan de stemmen toe te voegen.

2. Schoonmaak- & Retourvoorschriften

Zet het volume op nul, schakel de speaker uit en koppel alle kabels en microfoons los. Neem de speaker af met een licht vochtige (niet natte!) microvezeldoek. Lever de set compleet met alle kabels, microfoons en accessoires netjes en droog in.

3. Eerste hulp bij storingen (Troubleshooting)

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Geen geluid uit microfoon	Controleer of de aan/uit-schakelaar op de microfoon zelf op 'ON' staat en of de kabel goed in de speaker zit gedrukt.
Harde fluittoon (feedback)	U staat te dicht bij de speaker of de microfoon is recht op de speaker gericht. Neem meer afstand en draai het microfoonvolume iets terug.
Muziek stoort of valt weg	De afstand tussen uw Bluetooth-apparaat en de speaker is te groot (max. 10 meter zonder obstakels) of de batterij van uw telefoon is bijna leeg.