NOVARENT PARTY AND EVENTS

GEBRUIKSAANWIJZING: Opvouwbare Schaaktafel

> ⚠ **ABSOLUTE HOOFDREGEL:**
> **Zorg bij het in- en uitklappen van het onderstel dat er GEEN vingers bekneld raken tussen de scharnieren. Plaats de tafel uitsluitend op een stabiele, vlakke vloer en leun of ga absoluut niet op de tafel zitten (maximaal draaggewicht is 20 kg).**

1. Stapsgewijze installatie & gebruik

1. **Uitklappen:** Haal de schaaktafel voorzichtig uit de transportbescherming. Klap het metalen of houten onderstel volledig uit totdat de spreidbeveiliging hoorbaar vastklikt of vergrendelt.
2. **Tafelblad fixeren:** Klap het tafelblad open en controleer of de veiligheidspinnen of vergrendelingsklemmen aan de onderzijde van het blad volledig gesloten zijn. De tafel mag niet wiebelen of onverwacht kunnen inklappen.
3. **Stukken opstellen:** Haal de schaakstukken uit de opbergdoos. Stel de stukken correct op op het speelveld: de witte dame staat altijd op het witte vlak (D1), de zwarte dame op het zwarte vlak (D8). De rechterbenedenhoek van het bord voor elke speler moet altijd een wit vlak zijn.
4. **Gebruik:** Gebruik de schaaktafel uitsluitend voor het schaakspel. Plaats geen zware glazen, hete pannen of open dranken direct op het bedrukte speelveld om vlekken of kringen te voorkomen.
5. **Inklappen na gebruik:** Verwijder eerst alle schaakstukken van het bord. Ontgrendel de pinnen aan de onderzijde van het blad, klap het blad dubbel en vouw vervolgens het onderstel rustig in elkaar.

2. Schoonmaak- & Retourvoorschriften

Verzamel alle 32 schaakstukken (16 wit, 16 zwart) en controleer of de set compleet is voordat je deze in de opbergdoos stopt. Neem het tafelblad af met een licht vochtige, pluisvrije doek en droog deze direct na. Berg de ingeklapte tafel op in de meegeleverde beschermhoes.

3. Eerste hulp bij problemen (Troubleshooting)

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Onderstel klikt niet vast	Controleer of er geen transportelastiek of vuil tussen het scharnier zit. Forceer de stangen niet.
Schaakstuk ontbreekt	Controleer de vloer rondom de schaaktafel grondig. Bij missende stukken kan de set niet direct opnieuw verhuurd worden (borginhoud).
Tafel staat wiebelig	De ondergrond is ongelijk. Verplaats de schaaktafel naar een volledig vlakke vloer of corrigeer de poten met een stelvoetje (indien aanwezig).