NOVARENT PARTY AND EVENTS

GEBRUIKSAANWIJZING: Sneeuwmachine / Snow Machine

> ⚠ **BELANGRIJKE HOOFDREGEL**
> Gebruik EXCLUSIEF de speciale NovaRent sneeuwvloeistof (deze is op waterbasis en biologisch afbreekbaar). Voeg NOOIT zeep, water of andere middelen toe. Let op: Sneeuwvloeistof creëert schuimvlokken; bij intensief gebruik binnen kan de vloer glad worden. Richt de machine daarom bij voorkeur schuin omhoog.

1. Stapsgewijze installatie & gebruik

1. **Opstelling:** Plaats de sneeuwmachine op een stabiele verhoging of hang hem op aan een statief/ balk. Voor het mooiste effect (neerdalende sneeuwvlokken) dient de machine minimaal op 2 tot 2,5 meter hoogte te hangen.
2. **Vloeistofniveau:** Vul de tank met de meegeleverde sneeuwvloeistof. Zorg dat de slang met het vloeistoffilter recht op de bodem van de tank rust.
3. **Stroomvoorziening:** Plug de stroomkabel in een geaard stopcontact (230V).
4. **Direct klaar:** In tegenstelling tot rookmachines heeft een sneeuwmachine geen opwarmtijd nodig. De machine is direct klaar voor gebruik.
5. **Bediening & Volume:** Zet de machine aan via de schakelaar op 'ON'. Gebruik de afstandsbediening om de sneeuwproductie te starten. Bij veel modellen kun je met een draaiknop de grootte van de sneeuwvlokken (output volume) regelen.

2. Schoonmaak- & Retourvoorschriften

- **Uitschakelen:** Schakel de sneeuwmachine uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- **Leegmaken:** Giet ongebruikte sneeuwvloeistof via een trechter terug in de originele vloeistofkan. Transporteer de machine met een lege tank om lekken te voorkomen.
- **Mondstuk drogen:** Het schuimmondstuk (de stoffen sok aan de voorzijde) kan vochtig zijn. Dep deze voorzichtig droog met een schone doek. Verwijder de sok nooit!
- **Retourvoorwaarde:** Lever de machine droog, leeg en schoon in de originele krat of verpakking in bij NovaRent.

3. Eerste hulp bij storingen (Troubleshooting)

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Machine maakt lawaai maar produceert geen vlokken	Controleer of de vloeistofslang niet geknikt is en of het filter schoon is. De vloeistof moet soepel aangezuigd kunnen worden.
De vloer wordt extreem glad	Zet de output lager of hang de machine hoger. Richt de machine nooit direct rechtstreeks op de grond of op een gladde tegelvloer.
Machine doet helemaal niets	Controleer of de stroomgroep niet overbelast is en of de stekker en de afstandsbediening stevig zijn ingeplugd.