NOVARENT PARTY AND EVENTS

GEBRUIKSAANWIJZING SOEPVERWARMER (SOEPKETEL)

Volg deze stappen voor een veilig en perfect verloop van uw evenement!

DE ABSOLUTE HOOFDREGEL (ALTIJD WATER GEBRUIKEN)

Dit apparaat werkt op basis van Au-Bain-Marie. Er MOET altijd water in de buitenste ring van de ketel worden gegoten (ca. 0,5 tot 0,6 liter) voordat u de binnenpan met soep plaatst en het apparaat inschakelt. Zonder water smelt de binnenzijde en gaat de ketel defect!

1. INSTALLATIE & VOORBEREIDING

1. Zet de soepketel op een stabiele, vlakke ondergrond nabij een stopcontact.
2. Haal de roestvrijstalen binnenpan uit de ketel.
3. Giet een afgemeten hoeveelheid schoon, warm water (ca. 500-600 ml) in de zwarte buitenmantel. Het water moet net de bodem van de binnenpan raken als deze wordt teruggeplaatst.
4. Plaats de roestvrijstalen binnenpan gevuld met soep of saus voorzichtig terug in de ketel.
5. Steek de stekker in het stopcontact (230V) en draai de thermostaatknop naar stand 8 tot 10 voor de initiële opwarming.

2. GEBRUIK TIJDENS HET FEEST

- **Warmhouden:** Zodra de soep de gewenste temperatuur heeft bereikt, draait u de thermostaat terug naar stand 4 tot 6 om de soep op de perfecte serveertemperatuur te houden.
- **Deksel:** Houd het scharnierende deksel zoveel mogelijk gesloten. Dit bespaart veel energie en voorkomt dat de soep indikt of uitdroogt.
- **Roeren:** Roer de soep of saus regelmatig goed door om te zorgen dat de warmte gelijkmatig wordt verdeeld en aankoeken aan de bodem wordt voorkomen.

3. SCHOONMAKEN & RETOURNEREN

- Zet de thermostaat op '0', haal de stekker uit het stopcontact en laat de ketel volledig afkoelen.
- Haal de roestvrijstalen binnenpan eruit en was deze apart af. Neem het deksel af met een milde zeep.
- Giet het resterende water uit de zwarte buitenmantel voorzichtig weg. Droog de binnenkant met een doek.
- Gebruik absoluut geen schuurmiddelen of chemicaliën. Lever alle onderdelen (buitenpot, binnenpan, ring, deksel) compleet en schoon in.

4. EERSTE HULP BIJ PROBLEMEN (TROUBLESHOOTING)

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Het water in de buitenring kookt hard of dampt hevig	De thermostaat staat te hoog afgesteld voor warmhouden. Draai de knop terug naar een lagere stand (stand 4-5). Vul indien nodig een klein beetje warm water bij.
De soep blijft koud of lauw	

	Controleer of de stekker erin zit en het indicatielampje brandt. Controleer ook of u daadwerkelijk water in de buitenbak heeft gedaan; zonder water vindt er geen warmteoverdracht plaats.
De soep koekt aan aan de bodem	U heeft de soep niet vaak genoeg doorgeroerd of de stand van de thermostaat is te hoog. Draai de knop omlaag.

Heeft u acute problemen tijdens het feest? Neem direct contact op met NovaRent!