NOVARENT PARTY AND EVENTS

GEBRUIKSAANWIJZING: Stroboscoop en Blinder

> ⚠️ **BELANGRIJKE HOOFDREGEL:**
> **Houd er rekening mee dat felle stroboscoopflitsen epileptische aanvallen kunnen uitlokken bij gevoelige personen. Hang het effect altijd hoog op (min. 2,5m) en gebruik de flitsen bij voorkeur in korte salvo's.**

1. Stapsgewijze installatie & gebruik

1. Plaats of monteer de stroboscoop/blinder op een stevig statief of hang hem veilig op aan de tentconstructie.
2. Richt de lampen schuin naar beneden over het publiek heen, nooit rechtstreeks op gezichten op korte afstand.
3. Sluit de stroomkabel aan op het apparaat en steek de stekker in een regulier stopcontact (230V).
4. Stel de gewenste flitssnelheid (Speed) en felheid (Dimmer) handmatig in met de draaiknoppen aan de achterzijde, of gebruik de stand 'Sound' voor flitsen op de maat van de bas.
5. Schakel de machine direct na gebruik uit en laat de lampen afkoelen voor demontage.

2. Schoonmaak- & Retourvoorschriften

- Maak de behuizing en het voorpaneel uitsluitend schoon met een droge, schone microvezeldoek.
- Gebruik onder geen beding vloeistoffen, sprays of schuurmiddelen op de elektronica of de lampen.
- Controleer of de ventilatieroosters vrij zijn van stof of feestversieringen (zoals serpentines).
- Berg het apparaat compleet met de stroomkabel en handknoppen netjes en schadevrij op in de transportbox.

3. Eerste hulp bij storingen (Troubleshooting)

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Lamp flitst niet	Controleer de stroomvoorziening. Als de machine op 'Sound'-modus staat, controleer dan of de muziek luid genoeg is om de flitser te triggeren.
Machine valt uit	De stroboscoop kan bij langdurig continu flitsen op vol vermogen in de oververhittingsbeveiliging schieten. Laat de machine 10 minuten afkoelen.