NOVARENT PARTY AND EVENTS

GEBRUIKSAANWIJZING: Tafelrok stretch

> ⚠️ **BELANGRIJKE HOOFDREGEL:**
> Gebruik absoluut geen nietjes, spelden of tape om de rok vast te zetten. Dit veroorzaakt gaten en lijmvlekken die niet meer te herstellen zijn.

1. Stapsgewijze installatie & gebruik

1. Zet de klaptafel of buffet-tafel op een vlakke ondergrond en vergrendel de poten.
2. Schuif de stretchrok over het tafelblad heen.
3. Trek de speciaal verstevigde elastische 'pockets' aan de onderzijde van de rok stevig onder de vier poten van de tafel.
4. Zorg ervoor dat de rok strak en symmetrisch gespannen staat en de tafelpoten volledig aan het zicht onttrokken zijn.

2. Schoonmaak- & Retourvoorschriften

U hoeft de stretchrok **niet zelf te wassen**. Verwijder na het feest alle grove etensresten, kauwgom of plakbandresten. **Let op:** Rol de rok nooit vochtig op in een plastic tas. Dit veroorzaakt direct schimmel (weervlekken) waardoor de rok onbruikbaar wordt.

3. Eerste hulp bij storingen (Troubleshooting)

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Rok schiet los van de poot	Zorg dat de poot volledig in de verstevigde rubberen pocket onderaan de rok zit.
Stof staat te strak of bolt op	Controleer of de tafelmaat overeenkomt met de gehuurde rokmaat (bijv. 120cm, 150cm of 180cm).
Vlekken ontstaan	Direct droogdeppen met een schone doek. Niet poetsen of agressieve middelen gebruiken.