NOVARENT PARTY AND EVENTS

GEBRUIKSAANWIJZING: Verlengkabel / Kabelhaspel

> ⚠️ **BELANGRIJKE HOOFDREGEL:**
> **Rol de kabel ALTIJD 100% volledig af voor u de stroom inschakelt. Een opgerolde kabel werkt als een spoel en kan door inductiewarmte zo heet worden dat de mantel volledig smelt en er brand ontstaat.**

1. Stapsgewijze installatie & gebruik

1. Plaats de haspel dicht bij de stroomverbruiker en rol de kabel helemaal uit tot aan het stopcontact.
2. Zorg ervoor dat de kabel niet over scherpe randen ligt en niet klem zit onder deuren of tentpalen.
3. Steek de stekker pas in het vaste stopcontact (230V) als de kabel volledig is uitgelegd.
4. Sluit uw apparatuur aan op de contactdozen van de haspel. Let strikt op de maximale belasting!
5. Maximale belasting: Volledig afgerold max. 3000W - 3500W. Opgerold mag de kabel NIET zwaar belast worden.

2. Schoonmaak- & Retourvoorschriften

- Trek altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat u de kabel reinigt.
- Veeg de kabel tijdens het oprollen schoon met een licht vochtige doek om modder of zand te verwijderen.
- Rol de kabel netjes, strak en zonder knopen of lussen terug op de haspel.
- Lever de kabelhaspel altijd schoon, droog en volledig schadevrij in bij NovaRent.

3. Eerste hulp bij storingen (Troubleshooting)

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Geen stroom (haspel stopt)	De thermische beveiliging is ingeschakeld door oververhitting. Trek alle stekkers eruit, laat de haspel 15 minuten afkoelen en druk de rode knop op de haspel stevig in.
Kabel zit vast	Trek niet hard aan de kabel. Loop de haspel na en haal de knoop of overlap er handmatig tussenuit.