NOVARENT PARTY AND EVENTS

Gebruiksaanwijzing Voedselwarmer (6 containers)

BELANGRIJK: Dit apparaat werkt op basis van Au-Bain-Marie. Vul de buitenbak ALTIJD eerst met een laagje water (ca. 2-3 cm) voordat u het apparaat inschakelt. Droogkoken veroorzaakt directe schade!

1. Installatie & Gebruik

1. Plaats de voedselwarmer op een vlakke, stabiele en hittebestendige ondergrond nabij een stroompunt.
2. Giet schoon (bij voorkeur warm) water in de onderste grote bak totdat de bodem 2 tot 3 centimeter onder water staat.
3. Plaats de 6 roestvrijstalen containers in de uitsparingen en vul deze met het reeds warme voedsel.
4. Steek de stekker in het stopcontact (230V) en draai de thermostaatknop naar de gewenste temperatuur (60-70°C).
5. Plaats de deksels op de containers om de warmte optimaal vast te houden en uitdroging van het voedsel te voorkomen.

2. Schoonmaak & Retour

- Schakel de thermostaat uit, trek de stekker los en laat het water en de machine volledig afkoelen.
- Haal de containers eruit en was deze af met warm water en mild afwasmiddel (gebruik beslist geen schuursponzen).
- Laat het resterende water uit de buitenbak lopen en droog de gehele binnenzijde grondig na met een zachte doek.

3. Eerste hulp bij storingen (Troubleshooting)

Probleem	Mogelijke oorzaak & oplossing
Voedsel wordt niet warm	Controleer of de stekker erin zit en of het indicatielampje brandt. Verhoog eventueel de temperatuur.
Water kookt te hard	De thermostaat staat te hoog ingesteld. Draai de temperatuurknop terug om overmatig stomen te voorkomen.
Apparaat sist of rookt	Er zit te weinig of geen water in de buitenbak! Schakel direct uit, laat afkoelen en vul water bij.