NOVARENT PARTY AND EVENTS

Gebruiksaanwijzing Wafelijzer (10 wafels)

LET OP: De bakplaten worden extreem heet tijdens gebruik (tot wel 250°C). Raak de platen nooit met blote handen aan en gebruik altijd de hittebestendige handgreep!

1. Installatie & Gebruik

1. Plaats het wafelijzer op een stabiele, vlakke en hittebestendige tafel en houd brandbare materialen op afstand.
2. Steek de stekker in het stopcontact (230V) en stel de gewenste temperatuur in via de thermostaat (vaak rond de 180-200°C).
3. Wacht tot het indicatielampje dooft; dit betekent dat de bakplaten volledig op temperatuur en klaar voor gebruik zijn.
4. Vet de platen licht in met bakspray of plantaardige olie en giet de juiste hoeveelheid wafelbeslag op de onderste plaat.
5. Sluit het wafelijzer rustig met de handgreep en stel de timer in (gemiddeld 3 tot 5 minuten afhankelijk van het recept).

2. Schoonmaak & Retour

- Schakel het wafelijzer uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat met geopende platen volledig afkoelen.
- Verwijder eventuele deegresten voorzichtig met een houten of plastic spatel. Gebruik NOOIT metalen voorwerpen!
- Veeg de bakplaten en de behuizing schoon met een vochtige doek. De platen mogen absoluut niet in de vaatwasser.

3. Eerste hulp bij storingen (Troubleshooting)

Probleem	Mogelijke oorzaak & oplossing
Wafels bakken aan	De platen zijn vooraf niet goed ingevet of de ingestelde temperatuur is te hoog voor het type beslag.
IJzer wordt niet warm	Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit en of de timer/ thermostaat correct is opengedraaid.
Rookontwikkeling	Er is overtollig olie of beslag op het verwarmingselement gekomen. Veeg dit na volledige afkoeling weg.