NOVARENT PARTY AND EVENTS

GEBRUIKSAANWIJZING: Werkplaatskachel (Elektrisch)

> ⚠️ **BELANGRIJKE HOOFDREGEL:**
> Dek de kachel NOOIT af tijdens gebruik (brandgevaar)! Houd rondom de kachel minimaal 1,5 meter vrije ruimte vrij van brandbare materialen (zoals tentdoeken, papier of kleding). Rol verlengsnoeren en haspels altijd VOLLEDIG af.

1. Stapsgewijze installatie & gebruik

1. Plaats de werkplaatskachel op een stevige, vlakke en onbrandbare ondergrond.
2. Zorg dat de luchtinlaat (achterzijde) en de luchtuitlaat (voorzijde) volledig vrij zijn van obstakels.
3. Steek de stekker rechtstreeks in een geaard stopcontact (230V of 400V afhankelijk van het model). Gebruik bij voorkeur geen dunne verlengsnoeren vanwege het hoge stroomverbruik.
4. Draai de functieschakelaar naar de gewenste stand (meestal: alleen ventileren, stand 1 laag vermogen, stand 2 hoog vermogen).
5. Stel de ingebouwde thermostaatknop in op de maximale stand om de kachel snel te laten opwarmen.
6. Zodra de gewenste ruimtetemperatuur is bereikt, draait u de thermostaatknop langzaam terug totdat u een 'klik' hoort. De kachel houdt de ruimte nu automatisch op deze temperatuur.

2. Schoonmaak- & Retourvoorschriften

Draai de kachel eerst naar de 'alleen ventileren'-stand en laat de ventilator 3 minuten draaien om de verwarmingselementen veilig af te koelen. Schakel het apparaat daarna volledig uit en trek de stekker los. Laat de kachel afkoelen, neem hem af met een droge doek en lever hem schoon in.

3. Eerste hulp bij storingen (Troubleshooting)

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Kachel geeft geen warmte	Controleer of de thermostaat niet te laag staat ingesteld of dat de oververhittingsbeveiliging is ingeschakeld (laat de kachel 15 minuten afkoelen).
Stroom valt uit / stop slaat door	De kachel verbruikt veel stroom. Controleer of er geen andere zware apparaten (friteuse, koffiezetter) op dezelfde stroomgroep zijn aangesloten.
Ventilator draait niet	Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit en of de functieschakelaar correct op een verwarmingsstand staat.