INSTRUCTIEKAART HEINEKEN BLADE

Volg deze stappen voor het perfecte, ijskoude getapte biertje zonder gedoe!

1. Belangrijk vóór installatie (De Koeling)

- **Koel het fust vooraf:** Leg het 8L fust **minimaal 10 tot 12 uur** vóór gebruik in een gewone koelkast (op 4°C). De Blade tap koelt zelf ook, maar als je er een warm fust in klikt, duurt het uren voordat het bier koud is.
- **Vervoer & Rust:** Vervoer de Blade tap altijd rechtop. Laat de machine na transport minimaal 30 minuten rusten voordat je de stekker in het stopcontact steekt.

2. Installatie van het fust

- Steek de stekker van de Blade in een regulier stopcontact (230V).
- Haal het gekoelde fust uit de koelkast en verwijder de plastic dop.
- Klik de meegeleverde oranje/transparante bierleiding stevig vast op de bovenkant van het fust.
- Open de transparante koepel van de Blade, plaats het fust rechtstandig in de machine, en leid het slangetje door de tapkraan.
- Sluit de koepel en zet de machine aan met de aan/uit-schakelaar. Je hoort de koeling nu aanslaan.

3. Het perfecte bier tappen

- **Temperatuurmeter:** Wacht tot de thermometer op de voorzijde volledig in het blauwe vlak staat (optimaal rond 2°C).
- **Glas spoelen:** Spoel je glas altijd om met koud, schoon water. Een droog of warm glas zorgt voor overtollig schuim.
- **De techniek:** Houd het glas onder een hoek van 45° onder de kraan. Trek de hendel in één vloeiende beweging **volledig open**. Breng het glas langzaam rechtop zodra het volloopt.
- **Eerste glas:** Het allereerste glas uit een nieuw fust bestaat vaak uit puur schuim. Spoel dit weg; hierna tap je perfect bier.

4. Eerste hulp bij problemen (Troubleshooting)

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Alleen maar schuim	Het fust is niet koud genoeg (min. 10 uur koelen!). Of de taphendel wordt slechts half opengetrokken. Trek de hendel altijd volledig open.
Tap doet helemaal niets	Controleer of de transparante koepel goed dichtzit en in de vergrendeling klikt. De machine werkt uit veiligheid niet als de koepel open is.
Bier stroomt niet door	Controleer of het bierslangetje niet dubbelgeknikt zit onder de koepel of in de tapkop.

5. Richtlijnen voor het retourneren

- **Schoonmaken:** Neem de lekbak af met een vochtige doek. Reinig de machine nooit met agressieve chemicaliën of een schuurspons.
- **Ongeopende fusten:** Fusten die niet zijn aangesloten en niet zijn gekoeld, kunnen conform afspraak retour worden genomen.
- **Aangesloten fusten:** Een eenmaal aangeprikt fust kan niet worden geretourneerd, maar blijft na het feest nog 30 dagen goed!

Heeft u acute problemen tijdens het feest? Neem direct contact op met de verhuurder!