NOVARENT PARTY AND EVENTS

GEBRUIKSAANWIJZING: Beerpong Multigame Tafel

> ⚠️ **BELANGRIJKE HOOFDREGEL:**
> **Ga NOOIT op de inklapbare tafel zitten, leunen of staan. Maak gemorste vloeistoffen altijd direct droog om kromtrekken of blaasvorming in de toplaag te voorkomen.**

1. Stapsgewijze installatie & gebruik

1. Klap de poten volledig uit en zorg dat de tafel op een 100% vlakke, stevige ondergrond staat.
2. Klik de veiligheidsvergrendelingen van het frame goed vast voor maximale stabiliteit.
3. Plaats de bekers in de daarvoor bestemde gaten of gemarkeerde driehoeken op de tafel.
4. Vul de bekers met een laagje water of drank naar keuze (gebruik eventueel aparte spoelbekers).
5. Klap de tafel na gebruik pas in als het blad volledig gereinigd en 100% droog is gemaakt.

2. Schoonmaak- & Retourvoorschriften

- Neem het speelveld en het aluminium frame direct na gebruik af met een vochtige, schone doek.
- Gebruik absoluut geen agressieve chemicaliën, schuurmiddelen of schuursponzen.
- Zorg ervoor dat de tafel volledig droog in de meegeleverde transporttas wordt opgeborgen.
- Lever de tafel vrij van plakkende drankresten, vetvrij en compleet met alle spelaccessoires in.

3. Eerste hulp bij storingen (Troubleshooting)

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Tafel staat wankel	Controleer of de ondergrond vlak is en of alle scharnieren van de poten volledig zijn doorgestrekt en vergrendeld.
Toplaag laat los	Er is te lang vloeistof op het blad blijven liggen. Droog de tafel direct grondig af met een handdoek om ergere schade te voorkomen.