NOVARENT PARTY AND EVENTS

GEBRUIKSAANWIJZING: Bellenblaasmachine B500

> ⚠ **BELANGRIJKE HOOFDREGEL:**
> Vul het vloeistofreservoir NOOIT verder dan 1 cm onder de rand en verplaats de machine nooit als er nog vloeistof in zit. Dit voorkomt dat er vloeistof in de elektronica loopt en kortsluiting of permanente schade veroorzaakt.

1. Stapsgewijze installatie & gebruik

1. Plaats de bellenblaasmachine op een stabiele, vlakke en waterpas ondergrond. Plaats hem bij voorkeur op een lichte verhoging (bijv. een statafel) zodat de bellen mooi kunnen wegwaaien.
2. Giet de meegeleverde professionele bellenblaasvloeistof voorzichtig in het reservoir aan de voorzijde. Let op het maximale niveau.
3. Steek de stekker in een regulier stopcontact (230V).
4. Zet de schakelaar aan de achterzijde op 'ON' (of gebruik de meegeleverde afstandsbediening indien van toepassing). Het bellenwiel begint direct te draaien en de ventilator blaast de bellen uit.
5. Zet de machine direct op 'OFF' zodra het feest is afgelopen of als het reservoir leeg is. Laat de machine niet droogdraaien.

2. Schoonmaak- & Retourvoorschriften

Schakel de machine uit en haal de stekker uit het stopcontact. Giet overgebleven vloeistof voorzichtig via een hoek terug in de jerrycan (indien schoon) of gooi het weg. Neem de buitenkant en het reservoir af met een licht vochtige doek (geen stromend water of schuurspons). **Let op: De machine moet ALTIJD volledig leeg, vetvrij en droog worden geretourneerd om extra schoonmaakkosten te voorkomen.**

3. Eerste hulp bij storingen (Troubleshooting)

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Machine start niet	Controleer of de stroomkabel goed in het stopcontact zit en of er spanning op het stopcontact staat. Indien van toepassing: controleer de batterij van de afstandsbediening.
Geen of weinig bellen	Het vloeistofniveau is te laag. Vul vloeistof bij. Controleer ook of de machine niet te veel in de harde wind staat, waardoor de bellen direct knappen of niet wegkomen.
Schuimvorming aan de voorzijde	Dit gebeurt als de vloeistof vervuild is of als de machine op de grond staat te blazen. Zet de machine hoger en neem het wiel af met een droge doek.