NOVARENT PARTY AND EVENTS

GEBRUIKSAANWIJZING: Bellenblaasmachine / Bubble Machine

> ⚠ **BELANGRIJKE HOOFDREGEL**
> Gebruik ALLEEN de meegeleverde professionele NovaRent bellenblaasvloeistof voor de hoogste opbrengst en stevige bellen. Vul het vloeistofreservoir nooit tot de rand om overstromen tijdens transport of beweging te voorkomen. Let op: Bellen die knappen kunnen een glad laagje op de vloer achterlaten.

1. Stapsgewijze installatie & gebruik

1. **Plaatsing:** Zet de bellenblaasmachine op een vlakke, stabiele en waterpas ondergrond. Plaats de machine bij voorkeur iets hoger (bijv. op een tafel) en in de richting van een eventuele lichte luchtstroom of windvlaag voor maximaal bereik.
2. **Reservoir vullen:** Giet de bellenblaasvloeistof voorzichtig rechtstreeks in het vloeistofreservoir aan de voorzijde. Vul tot maximaal 1 cm onder de rand van de bak.
3. **Stroomvoorziening:** Sluit de machine aan op een regulier stopcontact (230V).
4. **Inschakelen:** Zet de aan/uit-schakelaar op de achterzijde naar 'ON'. Het bellenwiel begint nu direct rond te draaien door de vloeistof en de ingebouwde ventilator blaast de bellen direct naar voren.
5. **Bijvullen:** Houd het vloeistofniveau tijdens het feest in de gaten. Schakel de machine altijd eerst even uit ('OFF') voordat u vloeistof bijgiet.

2. Schoonmaak- & Retourvoorschriften

- **Uitschakelen & Legen:** Zet de machine uit en haal de stekker los. Giet de overgebleven bellenblaasvloeistof via de hoek van de bak voorzichtig terug in de vloeistofkan. Het apparaat moet volledig leeg worden getransporteerd.
- **Schoonspoelen:** Spoel het vloeistofreservoir heel voorzichtig na met een klein beetje lauw-warm water om zeepresten te verwijderen. Zorg absoluut dat er geen water in de motor of ventilatieroosters aan de achterkant loopt!
- **Drogen:** Droog het bellenwiel en de opvangbak volledig af met een droge handdoek of keukenrol.
- **Retourvoorwaarde:** Lever de machine gegarandeerd droog en plakkvrij in om extra reinigingskosten te voorkomen.

3. Eerste hulp bij storingen (Troubleshooting)

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Wiel draait wel, maar geen bellen	Het vloeistofniveau is te laag waardoor de ringen van het bellenwiel niet diep genoeg in de vloeistof dippen. Vul bellenblaasvloeistof bij.
Ventilator blaast niet	Controleer of er geen vuil of plastic in de ventilator aan de achterzijde zit. Schakel de stroom uit voordat u dit controleert.
Vloeistof loopt over de rand	De machine staat niet waterpas of is te vol geschonken. Zet de machine direct uit, veeg de buitenkant droog en plaats hem op een vlakke ondergrond.