NOVARENT PARTY AND EVENTS

GEBRUIKSAANWIJZING: Blacklight Bar / UV-Lichtbalk

⚠️ **BELANGRIJKE HOOFDREGEL:**
Kijk NOOIT voor langere tijd rechtstreeks in de UV-leds. Dit kan oogirritatie veroorzaken. Zorg dat de bar stevig gemonteerd of geplaatst is en niet nat wordt (uitsluitend geschikt voor binnengebruik).

1. Stapsgewijze installatie & gebruik

1. Plaats de Blacklight Bar op een stabiele ondergrond of monteer deze stevig aan een statief of muurbeugel middels de meegeleverde draaiknoppen.
2. Richt de bar naar de gewenste zone (bij voorkeur op witte of fluorescerende objecten/kleding voor het maximale 'glow'-effect).
3. Steek de stekker in een regulier stopcontact (230V).
4. Zet de machine aan met de aan/uit-schakelaar aan de achterzijde.
5. Gebruik de meegeleverde afstandsbediening of het menu op de achterzijde om te schakelen tussen 'Static' (continu aan) of 'Strobe' (knipperstand).
6. Zet de bar na gebruik direct uit en laat deze 5 minuten afkoelen alvorens in te pakken.

2. Schoonmaak- & Retourvoorschriften

Trek altijd de stekker uit het stopcontact. Neem de behuizing af met een droge, zachte microvezeldoek. Gebruik absoluut geen water of vloeibare schoonmaakmiddelen op de leds. Lever de bar plakkervrij en compleet met de stroomkabel en afstandsbediening in.

Let op: Lever het apparaat altijd compleet, leeg en vetvrij in om extra schoonmaakkosten te voorkomen.

3. Eerste hulp bij storingen (Troubleshooting)

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Lampen branden niet	Controleer of de stroomkabel goed in de bar zit en de stekker in het stopcontact zit. Controleer of de schakelaar op 'ON' staat.
Reageert niet op afstandsbediening	Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de infraroodsensor aan de voorzijde. Controleer of de batterij (CR2025) niet leeg is.
Lichtsterkte valt tegen	UV-licht werkt het allerbeste in een volledig verduisterde ruimte. Schakel andere felle sfeerverlichting of discolampen uit.