NOVARENT PARTY AND EVENTS

GEBRUIKSAANWIJZING: Double Helix Spider Lichteffect

⚠️ **BELANGRIJKE HOOFDREGEL:**
Blokkeer NOOIT de bewegende armen van het lichteffect en probeer ze niet handmatig te draaien. Dit vernielt de interne stappenmotoren direct. Plaats de machine altijd buiten bereik van gasten.

1. Stapsgewijze installatie & gebruik

1. Plaats de Double Helix Spider op een stabiele, vlakke ondergrond of hang hem stevig op aan een gecertificeerd statief of T-bar middels een ophangklem.
2. Zorg voor minimaal 50 cm vrije ruimte rondom het apparaat zodat de twee led-balken vrijuit kunnen kantelen en roteren.
3. Steek de netstroomkabel in het apparaat en daarna in het stopcontact (230V). De machine start direct een automatische kalibratie (armen bewegen kort).
4. Gebruik het display aan de voorzijde om de gewenste stand te kiezen: 'Auto' (automatisch ingebouwd programma) of 'Sound' (reageert op de muziek via de interne microfoon).
5. Pas bij de 'Sound'-stand de microgoongevoeligheid aan via het menu indien de lamp te snel of te langzaam reageert.
6. Zet de stroom uit voordat je de machine verplaatst. Laat de motoren volledig tot stilstand komen.

2. Schoonmaak- & Retourvoorschriften

Trek de stekker uit het stopcontact. Maak de behuizing en de lenzen uitsluitend schoon met een droge pluisvrije doek. Gebruik geen perslucht of vloeistoffen. Zorg dat de bewegende delen vrij zijn van stof of feestversiering bij het inleveren.

Let op: Lever het apparaat altijd compleet, leeg en vetvrij in om extra schoonmaakkosten te voorkomen.

3. Eerste hulp bij storingen (Troubleshooting)

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Machine beweegt niet	Controleer de stroomvoorziening. Zorg dat de machine niet in DMX-modus staat als je hem stand-alone wilt gebruiken (zet op Auto of Sound).
Armen maken tikkend geluid	Er zit iets in de weg wat de beweging blokkeert. Schakel de machine direct uit, verwijder de blokkade en start opnieuw op.
Reageert niet op de muziek	Zet de machine in 'Sound'-modus via het menu en verhoog de gevoeligheid (Sens) via het digitale display achterop.