NOVARENT PARTY AND EVENTS

# GEBRUIKSAANWIJZING: Drank dispenser (19lt)

> ⚠️ **BELANGRIJKE HOOFDREGEL:**
> Deze glazen dispenser is UITSLUITEND geschikt voor koude dranken. Giet er nooit kokend water, hete thee of warme glühwein in; door de thermische schok knapt het dikke glas direct.

## 1. Stapsgewijze installatie & gebruik

1. Zet de dispenser direct op de definitieve, stevige en vlakke ondergrond. Vol gevuld weegt de dispenser bijna 25 kg!
2. Controleer voor het vullen of het kraantje aan de binnenzijde handvast is aangedraaid.
3. Vul de dispenser met de gewenste koude drank (bijv. limonade, punch of water met fruit).
4. Voeg eventueel losse ijsblokjes toe aan de drank om deze extra koel te houden.
5. Druk de hendel van de tapkraan naar beneden om te doseren en laat los om te sluiten.

## 2. Schoonmaak- & Retourvoorschriften

Giet de dispenser na gebruik volledig leeg. Spoel de glazen pot en de tapkraan grondig na met lauw-warm water. Gebruik absoluut **geen kokend water of vaatwasser**. Droog de dispenser af met een zachte doek. Lever hem leeg en schoon in.

## 3. Eerste hulp bij storingen (Troubleshooting)

| Probleem | Mogelijke oorzaak & Oplossing |
|---|---|
| **Kraantje lekt bij de aansluiting** | De moer aan de binnenzijde zit iets los. Draai deze met de hand (voorzichtig) iets strakker aan. |
| **Er komt geen drank uit** | Er zit fruitpulp of een ijsklontje voor de opening van de kraan aan de binnenzijde. Roer de drank door. |
| **Kraan blijft druppelen** | Er zit een suikerrestje in het kraantje. Spoel de kraan door met wat lauw water. |