NOVARENT PARTY AND EVENTS

GEBRUIKSAANWIJZING: IJsblokjesmachine

⚠️ **BELANGRIJKE HOOFDREGEL:**
Gebruik uitsluitend koud en schoon drinkwater. Verplaats de machine nooit wanneer deze in werking is. Laat de machine na transport 1 uur rusten voor inschakelen.

1. Stapsgewijze installatie & gebruik

1. Plaats de machine waterpas op een koele plek (hoe warmer de omgeving, hoe langzamer de ijsproductie).
2. Houd de ventilatieroosters aan de zijkanten volledig vrij.
3. Open de klep, haal de ijsmand eruit en vul het waterreservoir met koud drinkwater tot de 'MAX'-lijn.
4. Plaats de ijsmand terug en sluit de klep.
5. Steek de stekker in het stopcontact (230V) en druk op de 'ON/OFF'-knop.
6. Selecteer indien mogelijk de ijsgrootte (Small/Large). De eerste batch is na ca. 8-12 minuten klaar.

2. Schoonmaak- & Retourvoorschriften

Haal de stekker los, laat het resterende water weglopen via de aftapplug aan de onder-/zijkant. Droog de binnenkant grondig met een schone, zachte doek om bacterievorming te voorkomen.

Let op: Lever het apparaat altijd compleet, leeg en vetvrij in om extra schoonmaakkosten te voorkomen.

3. Eerste hulp bij storingen (Troubleshooting)

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Lampje 'Water' brandt	Het waterreservoir is leeg. Vul water bij en druk opnieuw op 'ON'.
Lampje 'Ice Full' brandt	De ijsmand is vol. Haal het ijs eruit; de machine start daarna automatisch weer op.
Algemene storing	Controleer altijd of de stroomgroep niet overbelast is en of er geen andere zware apparaten op dezelfde verlengkabel zitten. Neem bij acute problemen direct contact op met NovaRent.