NOVARENT PARTY AND EVENTS

GEBRUIKSAANWIJZING: IJsvergruizer / Ice Crusher

⚠️ **BELANGRIJKE HOOFDREGEL:**
Steek NOOIT uw vingers, bestek of andere voorwerpen in de invoerschacht. Gebruik uitsluitend de ingebouwde vulklep of stamper om het ijs te geleiden. Schakel de machine uit voor u de opvangbak leegt.

1. Stapsgewijze installatie & gebruik

1. Plaats de ijsvergruizer op een vlakke, droge en slipvaste ondergrond.
2. Zorg dat de transparante ijsopvangbak correct en volledig onder de uitloop is geschoven.
3. Steek de stekker in het stopcontact (230V).
4. Open de vulklep aan de bovenzijde en doe normale ijsblokjes in de schacht (niet overvol vullen).
5. Sluit de vulklep volledig (veel machines hebben een veiligheidsschakelaar en starten pas als de klep dicht is).
6. Zet de schakelaar op 'ON'. Het vergruisde ijs valt direct in de opvangbak. Zet na gebruik direct uit.

2. Schoonmaak- & Retourvoorschriften

Zet het apparaat uit en trek de stekker los. Verwijder de opvangbak en giet het smeltwater weg. Laat de vulklep openstaan en droog de binnenzijde en messen voorzichtig met een droge doek om roest te voorkomen.

Let op: Lever het apparaat altijd compleet, leeg en vetvrij in om extra schoonmaakkosten te voorkomen.

3. Eerste hulp bij storingen (Troubleshooting)

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Machine start niet	Controleer of de vulklep wel echt 100% goed gesloten is en of de ijsopvangbak correct op zijn plek zit geschoven.
Messen lopen vast	Er zit een te groot of te hard stuk ijs klem. Zet de machine direct UIT, trek de stekker eruit en verwijder het blokje.
Algemene storing	Controleer altijd of de stroomgroep niet overbelast is en of er geen andere zware apparaten op dezelfde verlengkabel zitten. Neem bij acute problemen direct contact op met NovaRent.