NOVARENT PARTY AND EVENTS

GEBRUIKSAANWIJZING KOFFIEPERCOLATOR

Volg deze stappen voor een veilig en perfect verloop van uw evenement!

DE ABSOLUTE HOOFDREGEL (GEBRUIK GROVE MALING)

Gebruik voor een percolator ALTIJD grof gemalen koffie (vaak aangeduid als 'snelfiltermaling grof' of 'percolatormaling'). Gebruikt u normale, fijne koffiemaling? Dan verstoppen de gaatjes van het filtermandje, stroomt de koffie over en raakt het verwarmingselement verstopt met koffiedik.

1. INSTALLATIE & VOORBEREIDING

1. Haal het deksel, de stijgbuis en het filtermandje uit de percolator.
2. Vul de ketel met de gewenste hoeveelheid KOUD water. Let goed op de MIN en MAX maataanduiding op de binnenzijde.
3. Plaats de stijgbuis exact in het midden over het verwarmingselement op de bodem.
4. Schuif het filtermandje over de stijgbuis en vul het mandje met de juiste hoeveelheid grof gemalen koffie (richtlijn: ca. 5 tot 6 gram koffie per kopje). Verdeel de koffie gelijkmatig.
5. Plaats het deksel op de percolator en draai deze vast in de vergrendeling. Steek daarna pas de stekker in het stopcontact (230V).

2. GEBRUIK TIJDENS HET FEEST

- **Het zetproces:** Zet de schakelaar aan. Het rode controlelampje (heating) gaat branden. De machine begint nu het water via de buis omhoog te pompen en over de koffie te druppelen.
- **Wachten:** Open het deksel NOOIT tijdens het zetproces vanwege hete stoom. Het zetten duurt circa 45 tot 60 minuten voor een volle ketel.
- **Warmhouden:** Zodra de koffie klaar is, springt de machine automatisch over op het groene lampje (keep warm). De stijgbuis en het filtermandje kunnen nu (voorzichtig met ovenwanten!) worden verwijderd voor een betere smaak.

3. SCHOONMAKEN & RETOURNEREN

- Schakel de percolator uit, neem de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat minimaal 30 minuten afkoelen.
- Gooi het koffiedik uit het filtermandje in de vuilnisbak. Spoel het filtermandje en de stijgbuis schoon onder de kraan.
- Reinig de binnenzijde van de ketel met warm water en een zachte borstel. **Zorg dat de stekkerverbinding aan de onderzijde absoluut droog blijft.**
- Droog het apparaat goed af. Lever de percolator compleet, droog en kalkvrij (veegschoon) weer in bij NovaRent.

4. EERSTE HULP BIJ PROBLEMEN (TROUBLESHOOTING)

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Er zit heel veel koffiedik in de gezette koffie	U heeft te fijne koffiemaling gebruikt of de stijgbuis zat niet correct gecentreerd in het filtermandje waardoor er koffie langs is gelekt.

Het apparaat stopt halverwege of pruttelt niet	De droogkookbeveiliging is ingeschakeld door kalkaanslag op het element of te weinig water. Laat de machine afkoelen en maak de bodem kalkvrij.
De koffie blijft niet warm	Zorg dat de stekker erin blijft zitten; de percolator schakelt na het zetproces automatisch door naar de warmhoudstand. Als de schakelaar uitstaat, koelt de koffie snel af.

Heeft u acute problemen tijdens het feest? Neem direct contact op met NovaRent!