NOVARENT PARTY AND EVENTS

GEBRUIKSAANWIJZING: Magic 2 (4-in-1 Lichteffect)

⚠️ **BELANGRIJKE HOOFDREGEL:**
Dit apparaat bevat een ingebouwde Klasse 3B laser en felle stroboscopen. Richt de laserstralen NOOIT rechtstreeks op de ogen van gasten of op camera-lenzen. Monteer het effect altijd op minimaal 2,5 meter hoogte.

1. Stapsgewijze installatie & gebruik

1. Monteer de Magic 2 stevig aan een lichtstatief of truss-systeem met een geschikte klem en draai de borgschroeven handvast aan.
2. Richt het apparaat schuin naar beneden op de dansvloer, nooit recht in de zaal op ooghoogte.
3. Sluit de stroomkabel aan op het apparaat en steek de stekker in het stopcontact (230V).
4. Gebruik de meegeleverde infrarood afstandsbediening om het effect eenvoudig te bedienen, of stel de modus in via het LED-display op de achterkant.
5. Kies voor 'Auto' voor een gecombineerde show van de Derby, UV-leds, Stroboscoop en Laser, of kies 'Sound' om alles perfect op de beat te laten flitsen.
6. Schakel de stroom na het feest uit en laat de koelventilator volledig stoppen voordat je de kabels loskoppelt.

2. Schoonmaak- & Retourvoorschriften

Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen. Reinig de externe plastic lenzen en de laseropening voorzichtig met een zachte microvezeldoek. Gebruik nooit alcohol of agressieve poetsmiddelen. Retourneer de set plakkervrij en compleet met kabels.

Let op: Lever het apparaat altijd compleet, leeg en vetvrij in om extra schoonmaakkosten te voorkomen.

3. Eerste hulp bij storingen (Troubleshooting)

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Laser doet het niet, rest wel	Controleer of de sleutelschakelaar (indien aanwezig) aan de achterzijde in de 'ON'-stand staat. Dit is een ingebouwde veiligheidsborging.
Licht flitst niet mee op muziek	Controleer of de stand 'Sound' (Ander display: SoUn) geselecteerd is. Verhoog de muziek of zet het apparaat dichter bij de luidspreker.
Afstandsbediening werkt niet	Controleer of het plastic beschermlipje uit de batterijhouder is getrokken. Richt direct op de voorzijde van de Magic 2.