NOVARENT PARTY AND EVENTS

Gebruiksaanwijzing Mini-koelkast (115lt)

BELANGRIJK: Laat de koelkast na transport ALTIJD minimaal 2 uur rechtop stilstaan voordat u de stekker in het stopcontact steekt. Als u dit niet doet, kan de compressor direct onherstelbaar beschadigen!

1. Installatie & Gebruik

1. Plaats de koelkast op een vlakke, stabiele ondergrond in een goed geventileerde ruimte.
2. Houd rondom de koelkast minimaal 10 centimeter vrije ruimte voor een goede warmteafvoer.
3. Steek na de verplichte rusttijd van 2 uur de stekker in een geaard stopcontact (230V).
4. Zet de thermostaatknop op de gewenste stand (stand 3-4 is meestal optimaal voor koude dranken).
5. Laat de koelkast voor gebruik eerst minimaal 1 uur leeg voorkoelen voordat u er producten in plaatst.

2. Schoonmaak & Retour

- Haal na gebruik altijd eerst de stekker uit het stopcontact en laat de koelkast volledig ontdooien.
- Reinig de binnen- en buitenkant uitsluitend met een vochtige doek en een mild, niet-agressief schoonmaakmiddel.
- Gebruik beslist geen schuursponzen of bijtende chemicaliën. Lever de koelkast volledig droog en schoon in.

3. Eerste hulp bij storingen (Troubleshooting)

Probleem	Mogelijke oorzaak & oplossing
Koelkast koelt niet	Controleer de stroomtoevoer en of het lampje binnen brandt. Check of de thermostaat niet op '0' staat.
Koelkast maakt lawaai	Controleer of het apparaat volledig waterpas staat en geen muren of andere objecten raakt.
Koelkast wordt te warm	De deur is te vaak geopend of de ventilatieruimte rondom de koelkast is geblokkeerd.