NOVARENT PARTY AND EVENTS

GEBRUIKSAANWIJZING: Party Roulette

> ⚠ **BELANGRIJKE HOOFDREGEL:**
> Gebruik het roulette-wiel met beleid. Geef NOOIT een harde klap of een extreme ruk aan de spinner, dit kan het lager of de wijzer permanent beschadigen. Gebruik uitsluitend de meegeleverde officiële fiches en accessoires.

1. Stapsgewijze installatie & gebruik

1. Plaats de roulettetafel of de roulette-set op een stevige, vlakke en horizontale tafel. Een schuine tafel beïnvloedt de loop van het kogeltje of de wijzer.
2. Leg de vilten inzetmat (het speelveld) strak en netjes naast het roulette-wiel neer.
3. Verdeel de speelfiches onder de deelnemers. Wijs één persoon aan als de 'croupier' (die het wiel draait en de inzetten controleert).
4. Plaats de inzetten op de mat (kleur, getal, even/oneven) voordat het wiel gedraaid wordt.
5. De croupier geeft het roulette-wiel een rustige, vloeiende draai en werpt het kogeltje in tegengestelde richting in de rand (of draait de wijzer bij een rad-variant).
6. Zodra het kogeltje in een vakje stilvalt, roept de croupier het winnende nummer en de kleur om. De winnaars worden uitbetaald met fiches.

2. Schoonmaak- & Retourvoorschriften

Verzamel alle fiches, het kogeltje, de inzetmat en het wiel. Controleer nauwkeurig of alle onderdelen compleet zijn volgens de inventarislijst. Veeg de speelmat voorzichtig schoon met een zachte borstel (niet wassen in de wasmachine). Neem het roulette-wiel af met een droge microvezeldoek. **Let op: Het spel is gevoelig voor vloeistoffen. Houd drankjes uit de buurt. Lever de set compleet, droog en geordend in de originele koffer/doos in.**

3. Eerste hulp bij storingen (Troubleshooting)

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Kogeltje blijft telkens op dezelfde nummers vallen	De tafel of de ondergrond staat niet waterpas. Controleer met een waterpas en corrigeer de tafelpoten of plaats de set op een andere tafel.
Wiel draait stroef	Er is waarschijnlijk drank of vuil in het centrale lager gekomen. Ga niet zelf smeren met olie of vet (dit trekt juist vuil aan), maar meld dit direct bij NovaRent.
Onderdelen missen	Zoek direct de feestlocatie af. Missende fiches of het missende kogeltje worden ingehouden op de borg.