NOVARENT PARTY AND EVENTS

GEBRUIKSAANWIJZING: Pokertafel Texas Hold'em

> ⚠ **ABSOLUTE HOOFDREGEL:**
> **Roken en open dranken zijn STRIKT VERBODEN op en direct rondom de pokertafel. Het vilten/speedcloth speelveld is uiterst gevoelig voor as, brandgaten en vochtvlekken. Vlekkenschade of kringen op het speelveld vereisen professionele reiniging en worden direct op de borg ingehouden.**

1. Stapsgewijze installatie & gebruik

1. **Uitklappen:** Leg de pokertafel indien inklapbaar voorzichtig ondersteboven op een schone, zachte ondergrond (bijv. een kleed). Klap de metalen poten volledig uit totdat de scharnierbeugels 100% rechtstaan en vergrendelen.
2. **Plaatsing:** Draai de tafel met twee personen om en zet hem op zijn poten. Controleer of de tafel stabiel staat en stevig op de ondergrond rust.
3. **Accessoires controleren:** Haal de pokerkoffer tevoorschijn. Controleer of de fiches (chips), de twee decks speelkaarten en de Dealer-button aanwezig zijn. Gebruik de ingebouwde bekerhouders in de skai-lederen armleuning uitsluitend voor afgesloten blikjes of glazen met een deksel.
4. **Gebruik tijdens het spel:** Schuif de kaarten soepel over het vilt. Gebruik geen scherpe voorwerpen, pennen of markers op de tafel.
5. **Inklappen na gebruik:** Ruim eerst alle fiches en kaarten op in de pokerkoffer. Draai de tafel met twee personen voorzichtig om, ontgrendel de scharnierbeugels van de poten en vouw de poten plat in tegen de onderzijde van het blad.

2. Schoonmaak- & Retourvoorschriften

Sorteer alle pokerfiches op kleur en waarde terug in de juiste sleuven van de aluminium pokerkoffer. Tel de decks kaarten na (elk deck moet exact 52 kaarten + eventuele jokers bevatten). Borstel het speelveld met een zachte kledingborstel vrij van stof. Lever de tafel droog en schadevrij in.

3. Eerste hulp bij problemen (Troubleshooting)

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Er is drank gemorst op het vilt	Dep de vlek DIRECT droog met een schone, droge microvezeldoek of keukenpapier. Ga absoluut niet wrijven! Neem direct contact op met NovaRent.
Fiches of kaarten incompleet	Zoek de speelomgeving grondig af. Missende fiches of kaarten uit een deck leiden tot een vaste vergoeding die van de borg wordt ingehouden.
Poten klappen stroef in	Druk de veiligheidslip of het scharnierknikpunt goed in. Forceer de metalen constructie niet om verbuiging te voorkomen.