NOVARENT PARTY AND EVENTS

Gebruiksaanwijzing Schaafijsmachine (80 kg/dg)

GEVAAR: Steek NOOIT uw vingers, handen of objecten in de vulschacht als de machine is ingeschakeld. De messen zijn vlijmscherp en draaien op zeer hoge snelheid!

1. Installatie & Gebruik

1. Zet de schaafijsmachine op een droge, stevige en stabiele werktafel.
2. Sluit de stekker aan op een geaard stopcontact (230V) en zorg dat de opvangbak correct onder de uitloop staat.
3. Open de vulhendel volledig om de schacht vrij te maken en vul deze met schone, harde ijsblokjes.
4. Schakel de machine in met de aan/uit-knop (de motor begint direct hoorbaar te draaien).
5. Druk de vulhendel rustig en met gelijkmatige druk omlaag om de ijsblokjes gecontroleerd tegen de messen te duwen.

2. Schoonmaak & Retour

- Zet de machine uit en trek direct de stekker uit het stopcontact voordat u begint met de reiniging.
- Verwijder alle resterende ijsstukjes en neem de binnenkant van de schacht voorzichtig af met een schone, droge doek.
- Droog de gehele machine grondig af om roestvorming op de messen te voorkomen. Lever de machine 100% droog in.

3. Eerste hulp bij storingen (Troubleshooting)

Probleem	Mogelijke oorzaak & oplossing
Machine start niet	Controleer de stroomtoevoer en zorg dat de vulhendel correct sluit; veel machines hebben een veiligheidsschakelaar.
Ijs wordt niet geschaafd	De ijsblokjes zijn te zacht/smeltend of de messen zijn geblokkeerd. Schakel uit en controleer de schacht voorzichtig.
Machine trilt hevig	De machine staat niet op een vlakke ondergrond of er zit een te groot, klemzittend stuk ijs in de schacht.